



SYM 3903 YOĞURT YAPMA MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU



TR

EN

FR

NL

DE

ES

RU


UA

HR

AR



PARÇALARIN İSİMLERİ • PARTS NAME • DESCRIPTION DES PIECES •  
NAMEN VAN DE ONDERDELEN • NAMEN DER TEILE • NOMBRES DE LAS PARTES • ОПИСАНИЕ  
ОПИС • NAZIVI DIJELOVA  
اسماء الأجزاء



### **Değerli Müşterimiz,**

Ürün seçiminde SINBO'yu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Uzun ve verimli bir kullanım için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu özellikle güvenlik talimatlarına dikkat ederek okumanızı ve devamlı suretle saklamanızı tavsiye ederiz.

### **Saygılarımızla,**

Sinbo Küçük Ev Aletleri

## **SINBO SYM 3903 YOĞURT MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU**

Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu okuyunuz.

### **GİRİŞ**

SYM 3903 model yoğurt makinesini seçtiğiniz ve kullandığınız için teşekkür ederiz. Bu ürün yeni görünümüyle ; sık ve pürüzsüz tasarımlı kullanım özelliklerine sahiptir yeni teknoloji PTC Positive Temperature Coefficient (Pozitif Sıcaklık Katsayısı) uyarlanmıştır, tat bakımından yoğurdun daha lezzetli olmasının sağlanması için sıcaklık doğru olarak kontrol edilir. Cihazın durumu, fonksiyonların kolay olduğunu, güvenlik ve enerji yönünden de etkin ve rahat olduğunu göstermektedir. Herhangi bir madde bulaşmadan kullanılır ve devlet sağlık standartlarına uygundur. Bu ürün sadece evlerde kullanım içindir.

### **PARÇALARIN İSİMLERİ**

1. Kapak, 2. Hazne Kapağı, 3. Hazne, 4. Ferment Kavanozu, 5. Gövde, 6. Güç Göstergesi, 7. Taban  
8. Kablo

#### **Children being supervised not to play with the appliance.**

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

#### **Cihazla oynamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.**

Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan kişiler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemiş kişilerin kullanımına uygun değildir.

## CİHAZIN ÖZELLİKLERİ

1. Sık tasarım ve hoş görünümlüdür.
2. Lactobacillus aktivasyonunun sağlanmasıyla esit ısı iletimi için özel yapım?
3. Durumu gözlemlenebilir hale getiren seffaf üst kapak ve kap kapağı?
4. Sabit sıcaklık ve güvenli işletim için uyarlanmış PTC ve maliyet tasarrufu için 20W düşük güç?
5. Yemeden önce yoğurdun dinlenirken kirlenmesini önleyen dinlenme kutusu gibi kap tasarımı vardır.
6. Hazne malzemesi FDA onaylıdır. (A.B.D.)

### TEKNİK VERİLER

**Tip:** Otomatik Yoğurt Makinesi

**Anma voltajı:** AC230V

**Anma frekansı:** 50Hz

**Anma kapasitesi:** 1.0L

**Anma gücü :** 20W

**Harici boyutlar (Uzunluk\*genişlik\*yükseklik):** 170\*170\*190mm

- 2-4 kişilik servis yapmaya uygundur.
- BPA içermez
- Kolay depolama için kap ve kapağıyla birlikte gelir
- Hafif ve kompakt
- Kendi probiyotik - zengin yoğurdunuzu evinizde yapınız.

**TASARIM VE TEKNİK ÖZELLİKLERDE ÖNCE DEN BİLDİRİM YAPILMAKSIZIN DEĞİŞİKLİĞE GİDİLEBİLİR!**

### DİKKAT!!

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürüne verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

### KULLANIM ÖNCESİ BİLGİLER


1. Paketleri açınız.
2. Değerlendirme etiketi üzerindeki voltaj ile kullandığınız voltajın tutarlı olup olmadığını kontrol ediniz.

### KULLANIM ŞEKLİ

#### İşletim adımları

**1. Dezenfeksiyon Yöntemi:** Hazneyi ve hazne kapağını dezenfeksiyon için 1 dakikadan fazla süreyle kaynamış suyla yıkayınız.

**Dikkat:** Sadece hazneyi ve hazne kapağını kaynamış suyla yıkayınız. Üst kapak ve ürün gövdesini kaynamış suyla yıkamayınız.



#### 2. Karıştırma Yöntemi

Malzemeleri hazneye aşağıdaki oranlarda koyunuz:

**Seçenek 1:** Soğutulmuş taze süt + Ferment veya %5 soğutulmuş saf yoğurt.

**Seçenek 2:** Mikroptan arındırılmış mühürlü saf süt + Ferment veya %5 soğutulmuş saf yoğurt.


**Seçenek 3:** Süt tozuyla yapılmış süt + Ferment veya %5 soğutulmuş saf yoğurt.

**Seçenek 4:** Kaynamış soya-fasulyesi sütü + fermente

#### Uyarılar:

1. Malzemelerinizin uygunsuz veya bozuk olmadığından emin olunuz.
2. Ferment miktarı için lütfen işletim talimatına başvurunuz.
3. Sütün süt tozundan yapıldığı durumlarda lütfen talimatı verilen orana başvurunuz veya 250ml süt tozu + 750ml su kullanınız.
4. Kaynamış Soya-fasulyesi sütü veya toz süttan yapılmış süt sıcaklık 40C altına düşürülmeden önce fermente eklenmeyecektir.






### 3. Ferment


**Yöntem:** Ham maddeler karıştırdıktan sonra hazneyi ve hazne kapaklarını örtünüz ve ferment kavanozu içine üst kapakla birlikte koyunuz. Gücü açınız ve ferment işlemi başlayacaktır. Ferment süresinin manuel olarak kontrol edilmesi gerekir. Ferment işlemi yaklaşık 8-12 saat sürer. İşlemi bitmiş yoğurt koyulaşacak ve "soya peyniri"ne benzeyecektir. Ferment süresi ne kadar uzun olursa, asit oranı da o kadar çok olacaktır.

**Dikkat:** Ferment süresi etraftaki sıcaklıktan ve ham maddelerin sıcaklığından etkilenecektir. Bu yüzden düşük ortam sıcaklığında veya soğutulmuş süt kullanırken daha fazla süreye ihtiyaç duyar ancak 14 saatten fazla olmayacaktır.



#### Ferment kavanozunda kaynamış su olmaması yöntemi

**Not:** Ferment süresini kısaltmak ve ısı iletimi eşitliğini geliştirmek için ferment kavanozuna biraz kaynamış su koyabilirsiniz böylece yoğurt daha dengeli ve düzgün hale gelecektir.




#### Ferment kavanozunda kaynamış su bulunması yöntemi

#### 4. Tazeligi koruma


**Yöntem:** Sadece fermente edilmiş yoğurt yenilebilir ancak çok lezzetli değildir. Dondurulmuş gıdadan hoşlanmayanlar tatlandırma sonrasında keyfini çıkarabilirler. Eğer bu şekilde hoşunuza giderse, doğrudan buzdolabına fermente yoğurt ile kabı koyabilirsiniz. Soğutulduktan sonra son derece iyi olacaktır.

**Dikkat:** Yoğurt için soğutma süresi 7 günden fazla olmayacaktır. 3 gün içinde tüketmeniz tavsiye edilir çünkü bu zaman dilimi yoğurt içinde lactobacillus aktivasyonunun en yüksek olduğu dönemdir.



#### 5. Tatlandırma

**Yöntem:** Yoğurdun tadına istediğiniz gibi meyve suyuyla, früktozla, bal gibi ürünlerle tat verebilirsiniz.



#### Notlar

1. Eğer çok miktarda gaz veya pıslı koku meydana gelirse ve ferment işleminden sonra suyun veya süt tozunun kirlendiği görülürse, yoğurt yenilmemelidir. Eğer sarı cila gibi, puding şeklinde görünüyorsa ve tadı ekşi ise, ferment işleminin iyi olduğunu gösterir.
2. Daha uzun ferment süresi daha büyük oranda türetilmiş sıvı (sarımsı sıvı) meydana getirecektir ve ekşi olacaktır. Bu durum normaldir ve endişelenmeye gerek yoktur. Türetilen sıvının keyfini ayrı olarak çıkartabilirsiniz (türetilen sıvı laktik asit, vitamin B, vb gibi bolca besin içerdiği için) veya yemek için yoğurtla karıştırabilirsiniz.
3. Çocuklara gelince tam süt tozu veya taze süt tavsiye edilir. Ancak sısman kişiler için düşük-yagli veya yağı alınmış süt tozu ya da taze süt tavsiye edilir (Süte früktoz eklenmesi ferment sürecini hızlandırabilir ve tatlandırılmış süt tavsiye edilmez).
4. Eğer yoğurt yedikten sonra ishal veya mide rahatsızlığı meydana gelirse her seferinde yoğurt miktarınızı 100 ml'ye düşürmeniz ve sonra kademeli olarak 200\*300 ml'ye çıkartmanız gerekecektir.

#### UYARILAR

1. Lütfen anma voltajının kullandığınız voltaj ile aynı olduğundan emin olunuz.
2. Lütfen bu makineyi tutuşabilen maddeler yakınında kullanmayınız.
3. Fişi ıslak ellerle takma veya çıkartma işlemi yapmayınız, aksi takdirde elektrik çarpmasına yol açabilir.
4. Bu ürünü suda yıkanmayınız ve ıslatmayınız, aksi takdirde performansı etkilenecektir.
5. Mesleği elektrikli cihazlarla ilgili olmayan kişilerin ürünün yeniden paketlemediğinden, sökmediğinden

veya tamir etmediğinden emin olunuz.

6. Ürünün sabit olmayan veya nemli bir yerde ya da diğer ısı kaynağı yakınlarında kullanmayınız, aksi takdirde hasar görecektir veya bozulacaktır.

7. Eğer kablonuz zarar görmüşse, tehlikeye yol açmamak için üreticiden veya temsilcisinizden değiştirmeniz gerekir.

8. Yogurt makinesinin çocukların erişemeyeceği bir yere yerleştirildiğinden emin olunuz. Tuslara dikkatsizce basıldığında çalışması durabilir.

9. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu olan bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim yapılmadan veya talimat verilmeden kısıtlı fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeterlilikleri olan veya yeterince bilgi ve deneyim sahibi olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır.

Çocukların cihazla oynamalarını sağlamak üzere gözetilmesi gerekir.

#### **KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER**

Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çalıştırınız. Bulduğunuz yerin voltajının uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

Güç kablosunun arızalanması durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kişi tarafından değiştirilmelidir. Arıza durumunda cihazı kendiniz sökmeye kalkışmayınız, bakım merkezimiz ya da satış sonrası hizmet merkezimiz ile bağlantıya geçiniz.

Cihazı kendiniz onarmaya kalkışmayınız. Meydana gelebilecek arızalardan firmamız kesinlikle sorumlu değildir, ve cihazınız garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

#### **TAŞIMA VE NAKLİYE ESNASINDA**

- Ürünü düşürmeyiniz,
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız,
- Sıkışmamasını, ezilmemesini sağlayınız,
- Ambalaj üzerindeki işaretlemelere uyunuz.
- Orjinal ambalajla taşımaya özen gösteriniz.

#### **ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI**



Çevre korumasına siz de katkıda bulunabilirsiniz!

Lütfen yerel düzenlemelere uymayı unutmayın: Çalışmayan

elektrikli cihazları, uygun elden çıkarma merkezlerine götürün.

Kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu değildir.

#### **TEMİZLİK VE BAKIM**

##### **• Tüketicinin Kendi Yapabileceği Bakım, Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler**

1. Kullanım sonrasında fişini çekmeniz gerekir ve makine soğumadan yıkamayınız.
2. Kullanım sonrasında soğuduktan sonra yıkamanız gerekir , aksi takdirde garip bir koku meydana gelecektir.
3. Muz yağı, petrol, yara temizleyici, sert fırça ve paslanmaz çelik top vb ile fırçalamayınız.
4. Dış kapının ıslatmadığınızdan veya üstüne su sıçratmadığınızdan emin olunuz. Yumuşak ıslak bir bezle silebilirsiniz (çok ıslak olmayan).
5. Ürünler uzun süre kullanılmadığında lütfen temizleyip kutusuna koyunuz ve havalandırmalı ve kuru bir yerde nmeden etkilenmeyen yerde bir yerde saklayınız.

#### **BAKIM**

##### **• Periyodik Bakım Gerekirtmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekittiğine İlişkin Bilgiler**

Cihaz periyodik bakım gerektirmez.

Bu cihaz fazla bakım gerektirmemektedir ve kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parçası

bulunmamaktadır. Cihazı kendiniz onarmaya kalkışmayınız. Servis işlemi yalnızca ehliyetli servis sorumluları tarafından gerçekleştirilmelidir.

#### **SIKÇA SORULAN SORULARLA İLGİLİ ANALİZ**

1. Gösterge lambası veya sayısı çok parlak değil?

- a. Elektrik mi kesildi?
- b. Kablo sokete takılı mı?
- c. Soket KAPALI durumda mı?

2. İşlem bittikten sonra süt yoğurt olması için fermente edildi:

- a. Ayarlanan süre çok mu kısa?
- b. İç mekân sıcaklığı ve süt sıcaklığı çok mu düşük? (eger sıcaklık çok düşük ise, çalışma süresini uygun olarak uzatınız)
- 3. İşlem bittikten sonra yoğurdun garip kokusu çok mu yoğun:
  - a. Ayarlanan süre çok mu uzun?
  - b. Ham madde uygunsuz veya bozuk mu?

**Notlar:** Yukarıdaki analiz sonrasında sorun hala giderilemiyorsa, lütfen şirketimiz veya distribütörümüz ile bağlantıya geçiniz. Yetkili olmayan kişilerin ürünü sökmesine izin vermeyiniz.

## ENGLISH

### SINBO SYM 3903 YOGHURT MAKER INSTRUCTION MANUAL

Before using the product, please read this instruction manual

#### INTRODUCTION

Thank you for selecting and using the SYM 3903 type of yogurt maker.

This product features novel appearance, smooth line and beautiful shape adopt the technology PTC Positive Temperature Coefficient accurately control the temperature for making the yogurt more delicious in taste. State indicates clearly, function is simple, security and energy efficient and convenient. Use without any pollution and conform the state sanitary standards. This product is only limited to the family or similar place use.

#### PARTS NAME

1. Cover, 2. Container Lid, 3. Container, 4. Ferment Jar, 5. Body, 6. Power Indicator, 7. Base, 8. Cable

#### FEATURES

1. Elegant design and fineness of appearance
2. Unique structure for equal heat transmission maintaining the activation of lactobacillus.
3. Transparent top cover and container lid, making the state observable.
4. PTC adopt ed for constant temperature and safe operation, and low power of 20W for cost saving.
5. Container design of freshness box-like, preventing the yogurt from pollution before drinking
6. The container material is certified by FDA-U.S.A)

#### TECHNICAL DATA

**Type:** Automatic yogurt maker

**Rated voltage:** AC230V

**Rated frequency:** 50Hz

**Rated capacity:** 1.0L

**Rated power:** 20W

**External dimension ( Length\*width\*height):** 170\*170\*190mm

- Serves 2-4 people
- BPA Free
- Container comes with lid for easy storage
- Lightweight and compact
- Make your own probiotic-rich yogurt at home

#### NOTICE BEFORE USE


1. Unwrap its packages.
2. Check whether the voltage indicated on the rating label is consistent with your voltage used.

#### HOW TO USE

##### Operation steps

1. Disinfect Method: Wash the container and container lips with boiled water more than 1 minute for disinfection.

**Caution:** Only wash the container and container lid by boiled water. Not to wash the top cover and the product body with boiled water.



## 2. Mix Method

Put the materials into the container in the proportion of:

**Option 1:** Refrigerated fresh milk + Ferment or 5% refrigerated pure yogurt.


**Option 2:** Asepsis sealed pure milk + Ferment or 5% refrigerate pure yogurt.

**Option 3:** Milk made by milk powder + Ferment or 5% refrigerated pure yogurt.

**Option 4:** Boiled Soya-bean milk + fermented

### Cautions:


1. Please make sure the materials not overdue or degenerative.
2. The amount of the ferment please refer to it operation instructions.
3. When the milk is made of milk powder, please refer to the proportion instructed, or o 250ml of milk power+ 750ml of water.
4. The boiled Soya-bean milk or milk made by powder milk shall not be added ferment before their temperature is lowered to under 40C.



## 3. Ferment


**Method:** Cover the container with the container lid when the raw materials are mixed, and put it into the ferment jar, and cover with the top cap. Put on the power and ferment begins. the ferment time has to be controlled manually. The ferment time is about 8-12 hours. The finished yogurt would coagulate and look like "bean curd". The longer the ferment time is, the bigger the acidity is.

**Caution:** The Ferment time will be affected by the surrounding temperature and the temperature of the raw materials. So it needs more time when in low surrounding temperature or using refrigerated milk but shall not be more than 14 hours.



### The method of no boiled water in the ferment jar

**Note:** In order to shorten the ferment time and improve the equality of heat transmission, you can put some boiled water into the ferment jar so that the yogurt would be more even and more smooth.




**The method of boiled water in the ferment jar**

#### 4. Keeping freshness


**Method:** Just fermented yogurt is edible but not very delicious. Those who do not like refrigerated food can enjoy it at this time after flavoring. If you do not enjoy it this time, you can put the container with fermented yogurt into refrigerator directly. It is extremely good after being refrigerated.

**Caution:** The refrigeration time for the yogurt shall not be more than 7 days. It is recommended that you enjoy it within 3 days since the activation of lactobacillus in yogurt is the highest in this period of time.



#### 5. Flavor

**Method:** You can enjoy the yogurt after flavoring with fruit juice, fructose, honey, etc. as you like.



#### Notes:

1. If a large amount of gas and stench is produced and after fermenting, it indicates the water or the milk power is polluted and the yogurt can not be eaten. If it appears in the form of pudding with yellow gloss and tastes sour, it shows the fermenting is good.
2. Longer fermented time would produce a large amount of derived liquid (yellowish liquid) and make it quite sour, it is normal and no need to worry. You can enjoy the derived liquid separately (since the derive liquid contains an abundance of nutriment, such as lactic acid, vitamin B, etc.) or mix it with the

yogurt to eat.

3. As for children, whole milk powder or fresh milk is recommended. But for fat person, low-grease or degreased milk powder or fresh milk is recommended. [Adding fructose to the milk can speed up the fermenting process, and the flavored milk is not recommended].

4. If diarrhea or stomach discomfort appears after eating the yogurt you should lower the amount of yogurt to 100ml each time and then gradually increase to 200-300ml.

#### **CAUTIONS**

1. Please make sure the rated voltage is the same as the voltage that you use.

2. Please don't use this machine near flammable articles.

3. It is forbidden to remove or insert the plug with wet hands, otherwise may result in getting an electric shock.

4. This product is forbidden being washed or soaked in water, otherwise its performance will be affected.

5. Make sure not to repack, disassembly or repair the product by layman of electric apparatus.

6. Don't use the product in unstable or moist place, or close to other heat source, otherwise it will be damaged or broken down.

7. If the cable is damaged, you must change it at the manufacturer or the agent, so as to avoid causing danger.

8. Make sure the yogurt maker is placed on where the child cannot reach. It may quit work while touching keys carelessly.

9. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

#### **MAINTENANCE AND REPAIRS**

1. You must remove the plug after use and must not wash the machine before it cools down.

2. You should wash it in time after use, or the peculiar smell would appear.

3. Don't brush it with banana oil, petrol, abstergent, hard brush, and stainless steel ball, etc.

4. Make sure not to soak or shower the outer cover. You can wipe it with soft wet cloth [not too wet].

5. When the products are not used for a long time, please clean and pack it into box, and put in ventilative and dry place so as not to be affected with damp.

#### **ANALYSIS ON FREQUENTLY ASKED QUESTIONS**

1. Indicator lamp or the number is not bright?

a. Is the power cut?

b. Has the cable plugged in the socket?

c. Is the socket in the state of OFF?

2. The milk is fermented to be yogurt after finish:

a. Is the time set too short?

b. Is indoor temperature or milk temperature too low? (If temperature is too low, Prolong the working time appropriately)

3. The peculiar smell of the yogurt is too heavy after finish:

a. Is the time set too long?

b. Is the raw material overdue or degenerative.

**Notes:** If the trouble still can not be removed after analysis as above, please contact our company or our distributor. Forbid layman to disassembly the product.



## FRANÇAIS

### SINBO SYM 3903 YAOURTIÈRE MODE D'EMPLOI

Lire ce mode d'emploi afin d'utiliser l'appareil.

#### INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir sélectionné et utilisé la yaourtière de modèle SYM 3903. Ce produit dispose des caractéristiques d'une utilisation du design élégant et lisse avec sa nouvelle apparence; La nouvelle technologie PTC Positive Temperature Coefficient (Coefficient Positif de Température) est adaptée qui permet de contrôler la bonne température pour s'assurer le goût plus délicieux du yaourt. L'état de l'appareil indique que les fonctions sont faciles et efficace en termes de sécurité et d'énergie. Toute substance est utilisée sans contamination et l'appareil est approprié aux normes de santé de l'Etat. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.

#### DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Couvercle, 2. Couvercle du conteneur, 3. Conteneur, 4. Pot de ferment, 5. Corps, 6. Indicateur d'alimentation, 7. Base, 8. Câble,

#### DESCRIPTIONS

1. Design chic et élégant.
2. Production spéciale pour transmettre la chaleur équilibrée par fournir l'activation de Lactobacillus
3. Couvercle transparent et le couvercle de conteneur pour observer le fonctionnement.
4. PTC adaptée pour la température constante et le fonctionnement sûr et la faible puissance de 20W pour l'économie de coût;
5. Le design de conteneur sert à empêcher la saleté du yaourt au cours de repos
6. Le matériel du conteneur est approuvé par la FDA ( Etats-Unis)

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Type:** Yaourtière automatique

**Tension nominale:** AC230V

**Fréquence nominale:** 50Hz

**Capacité nominale:** 1.0L

**Puissance nominale:** 20W

**Dimensions externes ( Longueurxlargeurxhauteur):** 170\*170\*190mm

- Pour 2 à 4 personnes
- BPA free
- L'appareil est livré avec le conteneur et son couvercle pour le stockage facile
- Légère et compacte
- Préparez votre yaourt probiotique chez vous

#### INFORMATION AVANT LA MISE EN MARCHÉ


1. Retirez les emballages.
2. Vérifiez si la tension indiquée sur l'étiquette correspond bien à la tension de votre secteur.

#### MODE D'UTILISATION

##### Étapes de fonctionnement

1. Méthode de désinfection: Rincez le conteneur et les couvercle du conteneur avec de l'eau bouillie pendant plus de 1 minute pour la désinfection.

**Attention:** Rincez uniquement le conteneur et le couvercle du conteneur. Ne pas rincer avec de l'eau bouillie le couvercle supérieur et le corps de l'appareil.



## 2. Méthode de mélange

Versez les ingrédients dans le conteneur aux proportions suivants

**Option 1:** Lait frais réfrigéré + ferment ou 5% de yaourt pur refroidi

**Option 2:** Lait pur scellé et stérilité + ferment ou 5% de yaourt pur refroidi

**Option 3:** Lait produit par le poudre de lait + ferment ou 5% de yaourt pur refroidi

**Option 4:** Lait de soja bouilli + ferment


### Avertissements:

1. Assurez vous que les ingrédients sont appropriés

2. Référez aux instructions pour la quantité de ferment.

3. Référez aux taux de l'instruction lorsque le lait est produit par le poudre de lait ou utilisez 250ml de poudre de lait+ 750 ml de l'eau.


4. Le ferment ne sera pas ajouté dans le lait de soja bouilli ou le lait produit par le poudre de lait avant de réduire la température moins de 40C.



## 3. Le Ferment


**Méthode:** Fermez le conteneur par son couvercle lorsque les matières premières se mélangent et placez dans le pot de ferment avec le couvercle supérieur. Allumez l'appareil et le processus de fermentation va démarrer. Le temps de fermentation doit être vérifié manuellement. Le processus de fermentation continue environ 8-12 heures. Le yaourt va se condenser lorsque le processus est terminé et rassemblera au "fromage de soja". L'acidité du yaourt augmente dépendant à la longueur du processus de fermentation.

**Attention:** Le temps de fermentation sera influencé par la température ambiante et des matières premières. Donc, elle nécessite plus de temps à la basse température ambiante ou lors d'utilisation du lait refroidi mais la durée ne surpassera pas de 14 heures.



**Méthode d' ajouter de l'eau chaude dans le pot de ferment**

**Remarque:** Afin de raccourcir le temps de fermentation et de développer l'équilibre de transmission de la température, vous pouvez ajouter un peu de l'eau bouillie alors le yaourt sera plus équilibré.




#### Méthode d'ajouter de l'eau chaude dans le pot de ferment

#### 4. Protection de Fraicheur


**Méthode:** Le yaourt uniquement fermenté peut être mangé mais peu délicat. Ceux qui ne préfèrent pas l'aliment congelé peut goûter après l'aromatiser. Si ça vous plaît, vous pouvez mettre directement le yaourt fermenté avec le conteneur dans le réfrigérateur. Après le refroidissement, le yaourt sera extrêmement savoureux.

**Attention:** La durée de refroidissement ne dépassera pas 7 jours. Il est recommandé de le consommer dans 3 jours parce que dans cette période, l'activation de lactobacillus sera plus élevée dans le yaourt.



#### 5. Aromatiser

**Méthode:** Vous pouvez aromatiser le yaourt avec des aliments tels que le jus de fruit, la fructose, le miel.



### **Remarques**

1. S'il existe un mal odeur et une grande quantité de gaz et vous constatez que l'eau ou le poudre de lait s'est sali, ne mangez pas le yaourt. Si le yaourt apparait comme la cire jaune ou le pouding et que son goût est aigre ça indique que le processus de fermentation est bien.
2. La durée de fermentation plus longue se forme plus de liquide extraité ( liquide jaunâtre) et sera aigre. Ceci est normal et n'a pas besoin de s'inquiéter. Profitez de votre liquide extraite ( puisque le liquide contient de l'acide lactique, de la vitamine B etc, beaucoup de nutriments) ou vous pouvez le mélanger avec le yaourt pour manger.
3. Quant aux enfants, il est recommandé de poudre de lait entier ou le lait frais. Mais il est recommandé le lait à faible teneur en matière de grasse ou le poudre de lait dégraissé ou le lait frais pour des grosses personnes ( Ajouter la fructose au lait pourrait accélérer le temps de fermentation et le lait aromatisé n'est pas recommandé.)
4. Après avoir mangé le yaourt, si la diarrhée ou des maux d'estomac se produisent, il faudrait diminuer la quantité de yaourt à 100 ml puis augmenter progressivement à 200-300ml.

### **AVERTISSEMENT**

1. Assurez vous que la tension nominale de cet appareil correspond bien avec la tension de votre secteur.
2. Ne pas utiliser cet appareils à proximité des matériaux inflammables.
3. Ne pas maintenir la fiche avec les mains mouillées sinon ça pourrait causer un choc d'électrique.
4. Ne pas laver ou immerger cet appareil dans l'eau sinon sa performance va réduire.
5. Vérifiez que cet appareil n'est pas emballagé, réparé ou démonté par des personnes non autorisées pour réparer les appareils électriques.
6. Ne pas utiliser cet appareil sur les surfaces non planes ou sans des zones humides ou à proximité des sources de chaleur sinon l'appareil va endommager.
7. Si le câble d'alimentation est endommagé, vous devez le remplacer par le fabricant ou son représentant afin d'éviter tout danger.
8. Assurez vous la yaoutière est placée hors de la portée des enfants. Appuyer par advertances sur les touches peut cesser le fonctionnement de l'appareil.
9. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil

### **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

1. Débranchez la fiche de la prise après l'utilisation et laisser refroidir l'appareil avant de laver.
2. Lavez l'appareil après qu'il refroidi , sinon un odeur étrange pourrait émettre.
3. Ne pas frotter l'appareil par l'huile de banane, pétrole, l'alcool, brosse grattante et des éponges en acier non inoxydable.
4. Assurez vous que vous n'avait pas mouillé le couvercle supérieur ou éclaboussé de l'eau sur le couvercle. Vous pouvez le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide ( pas mouillé).
5. Nettoyez et mettez l'appareil dans sa boîte lorsque vous l'utilisez pas pendant une longue période et rangez le dans un endroit sec et bien ventilé.

### **QUESTIONS ET REPONSES**

1. Le voyant lumineux n'est pas allumé.
  - a. Existe-t-il une coupure d'électricité?
  - b. Le câble est branché à la prise murale?
  - c. La prise est en état OFF?

2. Le lait n'est pas fermenté pour obtenir le yaourt après le fonctionnement est terminé

a. Est-ce que le temps réglé n'est pas nécessaire?

b. Est-ce que la température intérieure et la température du lait sont trop basse? (si la température est trop basse, prolongez le fonctionnement à une durée appropriée)

3. L'odeur étrange du yaourt après le fonctionnement:

a. Est-ce que le temps réglé est trop long?

b. Est-ce que la matière première n'est pas appropriée?

**Remarques:** Si vous n'arrivez pas encore résoudre le problème, veuillez contacter le fabricant ou les distributeurs. Ne pas permettre de démonter l'appareil par des personnes non autorisées.

## NEDERLANDS

### SINBO SYM 3903 YOGHURTMACHINE GEBRUIKSAANWIJZING

Alstublieft deze gebruiksaanwijzing lezen voordat u het produkt gebruikt.

#### INLEIDING

Wij bedanken u omdat u hebt gekozen voor SYM 3903 model yoghurtmachine. Dit produkt heeft de gebruiksaanwijzingen met keurige en foutloze conceptie met haar nieuwe schijn; er is een nieuwe technologie Positieve Temperatuur Coefficient aangepast, de temperatuur wordt correct gecontroleerd om te verzorgen dat yoghurt betreft de smaak lekkerder moet worden. De positie van het apparaat laat zien dat de functies eenvoudig en richting de veiligheid en energie invloedrijk en behaaglijk zijn. Het apparaat wordt gebruikt zonder een een of andere middel in betrokken raakt en is geschikt aan de gezondheidsstandaarden van de staat. Dit produkt is alleen om thuis te gebruiken.

#### NAMEN VAN DE ONDERDELEN

1. Deksel, 2. Reservoirdeksel, 3. Reservoir, 4. Fermentatiepot, 5. Romp, 6. Energie-indicator, 7. Voetstuk 8. Kabel

#### EIGENSCHAPPEN

1. Heeft keurige conceptie en ziet er prima uit.
2. Een speciale vervaardiging voor de warmtegeleiding door de verschaffing van lactobacillus aktivatie.
3. Doorzichtige bovendeckel en schoteldeksel die de situatie op de positie van observering brengt.
4. PTC (Positieve Temperatuur Coefficient) die is aangepast voor de vaste temperatuur en veilige bewerking en 20W lage energie voor de produktiekosten besparing.
5. Er is een schaalbesparing als rustblik die de vervuiling voorkomt van yoghurt tijdens het rusten voordat het gegeten wordt.
6. Reservuormateriaal is goedgekeurd door de Amerikaanse Voedsel en Medicijnen Instelling [F.D.A..]

#### TECHNISCHE GEGEVENS

**Type:** Automatische Yoghurtmachine

**Herdenkingsvoltage:** AC230V

**Herdenkingsfrequentie:** 50Hz

**Herdenkingscapaciteit:** 1.0L

**Herdenkingskracht:** 20W

**Externe formaten (Lengtexbreedtexhoogte):** 170\*170\*190mm

- Is geschikt voor het serveren van 2-4 personen
- Bevat geen BPA
- Komt samen met de schotel en deksel voor makkelijke bewaring
- Licht en compact
- Maak uw eigen Probiotische Yoghurt thuis.

#### GEGEVENS VOOR HET GEBRUIK


1. De pakketten openen
2. Controleren of de voltage op het beoordelingsetiket samenhangt met de voltage dat u gebruikt.

#### GEBRUIKSWIJZE

##### Werkingsstappen

1. Desinfectiesysteem: voor desinfectering het reservoir en de reservoirdeksel meer dan 1 minuut met gekookt water wassen.

**Let op:** Alleen het reservoir en de reservoirdeksel met gekookt water wassen. De bovendeckel en de romp van het produkt niet met gekookt water wassen.



## 2. Mengmethode

Materialen in het reservoir leggen in de zoals hieronder gegeven verhoudingen.

**Keuze 1:** Afgekoeld verse melk + Ferment of 5% afgekoeld zuivere yoghurt.


**Keuze 2:** Gestempelde zuivere melk die gezuiverd is van microbe + Ferment of 5% afgekoelde zuivere yoghurt.

**Keuze 3:** Melk dat gemaakt is met melkpoeder + Ferment of 5% afgekoelde zuivere yoghurt.

**Keuze 4:** Gekookte sojaboonmelk + ferment

### Waarschuwingen:


1. U moet van zeker zijn dat uw materialen niet ongeschikt of onzuiver zijn.
2. Voor de ferment hoeveelheid alstublieft zich aanwenden tot de werkingsrichtlijn.
3. Als de melk gemaakt is van melkpoeder alstublieft zich aanwenden tot de hoeveelheid waarbij de richtlijn ervan is gegeven of 250ml melkpoeder + 750ml water gebruiken.
4. Aan de melk dat gemaakt is van gekookt sojaboonmelk of van melkpoeder zal geen ferment toegevoegd worden voordat de temperatuur wordt verlaagd onder de 40C.



## 3. Ferment


**Methode:** Als de grondstoffen zijn vermengd het reservoir en de reservoirdeksel sluiten en deze in de ferment pot samen met de bovendeksel leggen. De energie openen en zal de fermentwerking starten. De tijd van de ferment zal manueel gecontroleerd worden. Ferment procedure duurt ongeveer 8-12 uur. De yoghurt waarbij de procedure ervan is beëindigd zal indikken en zal lijken op "sojakaas". Hoe lang de ferment tijd is, zal de zuurgethalte ook zoveel worden.

**Let op:** De ferment tijd zal beïnvloed worden door de omgevingstemperatuur en door de grondstoffentemperatuur. Hierdoor zal het in een lage omgevingstemperatuur of tijdens het gebruiken van afgekoeld melk meer tijd behoeven maar het zal niet meer zijn dan 14 uur.



**De methode van dat er geen gekookt water bevindt in ferment pot**

**Notitie:** Om de ferment tijd te verkorten en de gelijkheid van de warmtegeleiding uit te breiden kunt u in de ferment pot een beetje gekookt water indoen, op zo'n manier zal yoghurt evenwichtiger en correcter zijn.




#### De methode van dat er gekookt water bevindt in ferment pot

#### 4. Bescherming van de versheid


**Methode:** Er kan alleen gefermenteerde yoghurt gegeten worden maar het is niet te smakelijk. Degene die geen bevroren voedsel lusten kunnen zich vermaken na verzoeting. Als u op deze manier lekkerder vindt, kunt u direct in de koelkast de schaal met ferment yoghurt zetten. Nadat het verkoeld is zal het in hoge mate beter worden.

**Let op:** Voor yoghurt moet de afkoelingsijd niet meer zijn dan 7 dagen. Er wordt aangeraden dat u het in 3 dagen moet verbruiken, want in deze tijd bevindt er in yoghurt de hoogste lactobacillus aktivatie.



#### 5. Verzoeting

**Methode:** U kunt de smaak van yoghurt zoals u wilt verzoeten met produkten als vruchtesap, fructose, honing.





### **Notities**

1. Als er veel gas of vieze geur plaatvindt en als er na de ferment procedure gezien wordt dat het water of melkpoeder is vervuild moet de yoghurt niet gegeten worden. Als het als een gele vernis, als een pudding wordt gezien en de smaak zuur is, laat het zien dat ferment procedure goed is.
2. De langere ferment tijd zal veel meer geproduceerde vloeistof (geelachtige vloeistof) tot stand brengen en zal zuur worden. Dit is normaal en u hoeft zich geen zorgen erover te maken. U kunt zich apart vermaken van uw geproduceerde vloeistof (omdat de geproduceerde vloeistof veel voedsel bevat als melkzuur, vitamine B, enz) of om te eten kunt u het met yoghurt Mengen.
3. Voor de kinderen wordt de hele melkpoeder of verse melk aangeraden. Maar voor de dikke mensen wordt de melkpoeder met lage vet of waarbij de vet ervan is verwijderd of verse melk aangeraden. De toevoeging van fructose aan melk kan de ferment tijd versnellen en zal geen verzoette melk aangeraden worden).
4. Als u nadat u yoghurt hebt gegeten diarree of maagklachten krijgt moet u elke keer uw yoghurtgehalte verminderen tot 100 ml en later trapsgewijs verhogen tot 200\*300 ml.

### **WAARSCHUWINGEN**

1. Wordt u alstublieft zeker van of de herdenkingsvoltage gelijk is met de door u gebruikte voltage.
  2. Alstublieft deze machine niet gebruiken dichtbij de ontvlammende materialen.
  3. De stekker niet met natte handen in het stopcontact steken of eruit halen, anders kan er elektriciteitsbeslag ontstaan.
  4. Dit produkt niet in water wassen en niet nat maken anders kan de prestatie ervan beïnvloed worden.
  5. U moet van zeker zijn of het produkt niet opnieuw is verpakt, demonteerd of gerepareerd is door de personen die geen beroep hebben over de elektriciteitsapparaten.
  6. Het produkt niet gebruiken op een onvaste of vochtige plaats of dichtbij de andere waterbronnen, anders zal het beschadigd worden of stukgaan.
  7. Als uw kabel is beschadigd moet u deze vervangen door uw producent of vertegenwoordiger, om geen gevaar te veroorzaken.
  8. U moet van zeker zijn of u de yoghurtmachine op een plaats heeft geplaatst, die door de kinderen niet bereikt kan worden. Als er op de toetsen onoplettend wordt gedrukt kan de werking ervan stoppen.
  9. Dit apparaat moet niet gebruikt worden door de personen (inclusief de kinderen) die onvoldoende lichamelijke, zinnelijke of geestelijke vaardigheden of die onvoldoende ervaring en kennis hebben zonder hulp of toezicht over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is van hun eigen veiligheid.
- De kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om te verzorgen dat de kinderen niet met het apparaat spelen.

### **ONDERHOUD- EN REPARATIEPROCEDURES**

1. Nadat het apparaat is gebruikt moet u de stekker ervan uit het stopcontact trekken en nadat het is afgekoeld kunt u het wassen.
2. Na het gebruik van het apparaat en nadat het is afgekoeld moet u het apparaat wassen, anders zal er een vreemde geur plaatsvinden.
3. Niet borstelen met bananenolie, aardolie, wondreiniger, harde borstel en roestvrije stalen bal.
4. U moet er van zeker zijn of u de buitendeksel niet heeft nat gemaakt of erop geen water heeft gepletterd. U kunt het met een zachte natte doekje (die niet te veel nat is) reinigen.
5. Als de produkten voor lange tijd niet gebruikt worden alstublieft deze schoonmaken en in het doosje zetten en op een ventileerde en vochtige plaats bewaren.

### **ANALYSE OVER VEEL GESTELDE VRAGEN**

1. Indicatorlamp of het nummer ervan is niet te helder:
  - a. Is er een elektriciteitsonderbreking?
  - b. Zit de kabel in het stopcontact?
  - c. Staat het stopcontact UIT?

2. Nadat de procedure is beëindigd is de melk gefermenteerd om yoghurt te worden:

a. Is de bijgestelde tijd te kort?

b. Is de warmte van binnenplaats en van melk te laag? (als de warmte te laag is, dan de werkingstijd passend verlengen)

3. Nadat de procedure is beëindigd is de vreemde geur van yoghurt te veel:

a. Is de afgestelde tijd te lang?

b. Is de grondstof ongepast of onzuiver?

**Notities:** Als het probleem nog steeds niet verwijderd kan worden na de hierboven staande analyse, alstublieft contact opnemen met onze bedrijf of distributeur. Geeft u geen toestemming voor de onbevoegde personen om het produkt te demonteren.

## DEUTSCH

### SINBO SYM 3903 JOGHURTMASCHINE BENUTZERHANDBUCH

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung des Produkts.

#### EINFÜHRUNG

Wir danken Ihnen für Ihre Auswahl und Benutzung unserer SYM-3903-Modell Joghurtmaschine. Dieses Produkt mit dem neuen Aussehen; hat Eigenschaften mit elegante und tadellose Design; die neue Technologie von PTC - Positive TemperatureCoefficient (positiver Temperaturkoeffizient) ist angewendet; die Temperatur wird richtig kontrolliert so dass das Geschmack von der Joghurt ist noch besser. Stand des Gerätes zeigt dass die Funktionen einfach und effizient und komfortabel hinsichtlich der Sicherheit und Energie sind. Sie kann ohne Kontamination von jeglicher Substanzen verwendet werden und hält die staatlichen Hygienevorschriften ein. Dieses Produkt ist nur zum Einsatz in Haushalt.

#### NAMEN DER TEILE

**1.**Deckel, **2.**Behälter Deckel, **3.**Behälter, **4.**Gärung-Behälter, **5.**Körper, **6.**Strom-Anzeige, **7.**Unterteil  
**8.**Kabel

#### EIGENSCHAFTEN

- 1.Elegantes Design und gutes Aussehen.
- 2.Maßgeschneiderte Herstellung für gleichmäßige Wärmeleitung durch die Aktivierung der Lactobacillus
- 3.Transparente Abdeckung um die Lage zu beobachtbaren und Behälterdeckel
- 4.PTC für konstante Temperatur und sicheren Betrieb und 20W niedrige Spannung für Kosteneinsparungen
- 5.Behälter konzipiert wie ein Stilllegungsbehälter der die Verschmutzung Joghurts beim Stilllegung von dem Essen verhindert.
6. Behälter Material ist von FDA (VEREINIGTE STAATEN) bestätigt.

#### TECHNISCHE DATEN

**Typ:** Automatische Joghurtmaschine

**Nennspannung:** AC230V

**Nennfrequenz:** 50 Hz

**Aufnahme Kapazität:** 1,0 L

**Nennleistung:** 20W

**Außenmaße (Länge ? Breite ? Höhe):** 170 \* 170 \* 190 mm

- geeignet für Servieren an 2-4 Personen.
- BPA frei
- für einfache Lagerung mit dem Behälter und Deckel zusammen geliefert
- Leicht und kompakt
- Machen Sie Ihre eigenen probiotisch-reiche- Joghurt zu Hause.

#### HINWEISE VOR DEM GEBRAUCH


- 1.Öffnen Sie die Pakete.
- 2.Prüfen Sie ob die Spannung auf dem Bewertungsetikett und Ihre Spannung übereinstimmen.

#### VERWENDUNG

##### Bedienschritte

1. Desinfektion-Methode: Spülen Sie den Behälter und Behälter-Deckel für einen Zeitraum von mehr als 1 Minute mit gekochtem Wasser zur Desinfektion.

Hinweis: Spülen Sie den Behälter und Behälter-Deckel mit gekochtem Wasser. Tun Sie das nicht mit dem oberen Deckel den Körper des Produkts.



## 2. Mischen Methode

Fügen Sie die Materialien in den folgenden Prozentsätzen in den Behälter:

**Option 1:** Gekühlte frische Milch + Gärung oder 5 % gekühlter reine Joghurt.

**Option 2:** Keimfreie, versiegelte rein Milch + 5 % gekühlter reine Joghurt.

**Option 3:** Milch aus Milchpulver + Gärung oder 5 % gekühlter reine Joghurt.

**Option 4:** Gegarte Sojabohnenmilch+Gärung


### Warnungen:

1. Stellen Sie sich sicher, dass die Materialien nicht ungeeignet oder beschädigt sind.

2. Wenden Sie sich bitte an der Bedienungsanleitung für den Gärung.

3. Falls Milch ist von Milchpulver hergestellt, entnehmen Sie bitte den hingewiesene Prozentsätzen oder verwenden Sie 250 ml Milchpulver + 750 ml Wasser.


4. Die von gekochten Sojabohnenmilch oder Pulvermilch hergestellte Milch soll nicht bis die Temperatur unter 40 °C gegart werden.



## 3. Gärung


**Methode:** Nach der Mischung der Rohstoffe schließen Sie den Behälter und Behälter-Deckel zu und legen Sie in den Gärung-Behälter zusammen mit dem oberen Deckel. Schalten Sie ein und der Gärungs-Prozess startet. Gärungszeit muss manuell aktiviert werden. Gärung dauert ca. 8 bis 12 Stunden. Am Ende des Prozesses wird der Joghurt gelieren und ähnlich zu "Tofu" werden. Umso länger dauert die Gärung, desto mehr wird der Säuregehalt.

**Hinweis:** Die Dauer der Gärung wird von der Temperatur der Umgebung und Rohstoffe betroffen. Darum, unter niedriger Umgebungstemperatur oder wenn gekühlte Milch ist gebraucht, mehr Zeit ist erforderlich aber das wird nicht mehr als 14 Stunden sein.



**Methode ohne gekochtes Wasser in dem Gärungsbehälter**

**Hinweis:** Um die Gärungszeit zu verkürzen und Gleichstellung der Wärmeleitung zu verbessern, Sie können eine kleine Menge von abgekochtem Wasser in den Gärungsbehälter einfügen, damit wird der Joghurt ausgewogener und glatter.




#### Methode mit gekochtem Wasser in dem Gärungsbehälter

#### 4. Schutz der Frische


**Methode:** Nur gegarter Joghurt ist essbar, aber er ist nicht sehr schmackhaft. Diejenigen die keine Tiefkühlkost mögen, können nach der Versüßung genießen. Wenn Sie es so mögen, Sie können den Behälter mit Joghurt, direkt in den Kühlschrank einlegen. Nach der Kühlung wird es sehr gut sein.

**Hinweis:** Die Kühlungszeit wird nicht mehr als 7 Tage. Es wird empfohlen, innerhalb von 3 Tagen zu verbrauchen, da diese Zeitzone die höchste Aktivierung in der Lactobacillus in Joghurt ist.



#### 5. Antimikrobielle Substanzen

**Methode:** Sie können den Joghurt nach Ihrem Geschmack Produkten wie Fruchtsaft, Fructose oder, Honigaromatisieren.



#### **Hinweise**

1. Falls eine große Menge von Gas oder schmutziger Geruch tritt auf und wenn das Wasser oder Milchpulver sieht nach der Gärung als verschmutzt aus, der Joghurt muss nicht gegessen werden. Wenn es wie gelbes Wachs, in Form von Pudding aussieht und sauer schmeckt, das bedeutet, dass der Gärungsprozess gut gelungen ist.
2. Die längere Dauer der Gärung wird Flüssigkeit eine größere Menge von Flüssigkeit (gelbliche Flüssigkeit) ergeben und sauer schmecken. Das ist normal und das ist kein Grund zum Sorgen zu machen. Sie können die ergebene Flüssigkeit getrennt genießen (weil diese Flüssigkeit eine wichtige Menge an Milchsäure und Nährstoffen, wie Vitamin B, usw. enthält.) oder Sie können zum Essen mit dem Joghurt mischen.
3. Wenn es um die Kinder geht, Vollmilchpulver oder Frischmilch ist empfohlen. Aber für Personen, halbfett oder gemagerte Milchpulver oder Frischmilch wird empfohlen (Einfügen von Fruktose kann den Gärungsprozess beschleunigen und gewürzte Milch wird nicht empfohlen).
4. Falls nach dem Joghurt Essen Durchfall oder Magenprobleme auftreten, Sie sollten die Joghurtmenge zu 100 ml verringern und dann allmählich zu 200 \* 300 ml erhöhen.

#### **WARNUNGEN**

1. Bitte stellen Sie sich sicher, dass die Nennspannung mit der Spannung von Ihnen übereinstimmt.
2. Bitte verwenden Sie diese Maschine nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen.
3. Bitte den Stecker nicht mit den nassen Händen einstecken oder entfernen, sonst könnte das zu einem elektrischen Schlag führen.
4. Spülen oder befeuchten Sie dieses Produkt nicht mit Wasser, ansonsten wird die Leistung beeinflusst.
5. Bitte stellen Sie sich sicher, dass das Produkt durch Personen, die nicht von Beruf nicht im Zusammenhang mit den elektrischen Geräten verpackt, abgebaut oder repariert wird.
6. Verwenden Sie das Produkt nicht in instabiler oder feuchter Umgebung oder in der Nähe von anderen Wärmequellen, andernfalls wird es beschädigt oder verschlechtert.
7. Falls das Netzkabel beschädigt ist, Sie sollten durch Hersteller oder Ihre Kundenvertreter geändert.
8. Stellen Sie sich sicher, dass die Joghurtmaschine außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt ist. Die sorglosen Drücken der Tasten können den Betrieb stoppen.
9. Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.

#### **WARTUNG UND REPARATUR**

1. Sie sollten nach der Verwendung den Stecker aus der Steckdose entfernen und die Maschine nicht vor der Abkühlung spülen.
2. Sie sollten die Maschine nach der Abkühlung nach dem Gebrauch spülen, andernfalls wird ein seltsamer Geruch auftreten.
3. Bitte nicht mit dem Bananenöl, Petroleum, harte Bürsten und, Edelstahl-Reinigungsball, etc. reinigen.
4. Vergewissern Sie sich, dass der äußere Deckel nicht nass ist oder kein Wasser drauf besprüht ist. Sie können mit einem feuchten weichen Tuch (nicht zu nass) abwischen.
5. Wenn Sie die Produkte nicht für eine lange Zeit benutzen werden, bewahren Sie es in einem belüfteten und trockenen Platz nach dem sie gereinigt und in die Verpackung eingepackt sind.

#### **ANALYSE DER HÄUFIG GESTELLTEN FRAGEN**

1. Die Kontrollleuchte und Nummer ist nicht sehr hell oder
  - a. Trat ein Stromausfall auf?
  - b. Ist das Kabel an die Buchse angeschlossen?
  - c. Ist die Buchse ausgetauscht?

**2. Nach dem Prozess, die Milch wurde gegart um Joghurt zu machen:**

**a.** Ist die eingestellte Zeit zu kurz?

**b.** Ist die Innenraumtemperatur und die Temperatur der Milch zu niedrig? (wenn die Temperatur zu niedrig ist, verlängert die Laufzeit je nach Bedarf)

**3.** Ist eigenartige Geruch von dem Jogurt zu dicht:

**a.** Ist die eingestellte Zeit zu lang?

**b.** Sind die Rohstoffe ungeeignet oder gebrochen?

**Hinweise:** Nach der Analyse dem oben genannten Problem immer noch nicht gelöst werden kann, kontaktieren Sie sich bitte mit unserer Firma oder Distributor. Lassen Sie die unbefugten Personen nicht das Produkt abzubauen.

## ESPAÑOL

### SINBO SYM 3903 MÁQUINA DE YOGUR MANUAL DEL USO

Leer este manual del uso antes de suar el producto.

#### INTRODUCCIÓN

Les damos nuestras gracias a seleccionar y usar el modelo de la máquina SYM 3903 de yogur . Este producto con su aspecto nuevo; tiene características de tener en diseño elegante y suave para usarse; Nueva tecnología PTC Positive Temperature Coefficient (Coeficiente de la Temperatura Positiva) es aplicado, La temperatura se controla correctamente para adquirir que el yogur sea más delicioso. La Situación del aparato se muestra que las funciones sean fáciles, la seguridad y energía sean también más efectivos y cómodas. Se usa sin ensuciar por cualquiera material y es conveniente para los estándares sanitarios del estado. Este producto es solamente para uso doméstico.

#### NOMBRES DE LAS PARTES

1. Tapa, 2. Tapa del Depósito, 3. Depósito, 4. Bote de Ferment, 5. Cuerpo, 6. Indicador de la Energía 7. Base, 8. Cable de la Energía

#### CARACTERÍSTICAS

1. Tiene un diseño elegante y aspecto bueno.
2. diseño particular para la transferencia de la temperatura equivalente de la adquisición de la activación de Lactobacillus;
3. Tapa de la parte superior transparente y tapa de la olla por la que se puede observar la situación;
4. PTC que ha sido adaptado para temperatura fija y funcionamiento seguro y energía baja de 20W para ahorro de los costes;
5. Antes de comer, tiene un diseño de olla como caja que impide ensuciar el yogur durante su descanso.
6. Material del depósito es confirmado por FDA. (EEUU)

#### DATOS TÉCNICOS

**Tipo:** Máquina Automática de Yogur

**Voltaje:** AC230V

**Frecuencia** : 50Hz

**Capacidad** : 1.0L

**Energía:** 20W

**Dimensiones externas (Longitud?Anchura?altura):** 170\*170\*190mms

- es conveniente para servir a 2-4 personas.
- No contiene BPA
- Llega con olla y su tapa para depositar fácilmente
- Liviano y compacto
- Hacer su yogur prebiótica – rica en su casa.

#### DATOS ANTES DEL USO


1. Abrir sus paquetes.
2. Controlar el voltaje sobre la etiqueta de la valoración sea igual con el voltaje usado por usted.

#### FORMA DEL USO

Pasos del funcionamiento

1. Método de la desinfección: Lavar con agua el Depósito y tapa del depósito para desinfección durante más de 1 minuto con agua hervida.

**Ojo:** Lavar solamente con agua el Depósito y tapa del depósito para desinfección durante más de 1 minuto. No lavar la tapa superior y el cuerpo con agua hervida.





## 2. Método de Mezclar

Poner las materiales en proporciones siguientes en el depósito:

**Opción 1:** Leche fresca enfriada + Ferment o yogur puro enfriado con una proporción de 5 %.

**Opción 2:** Leche pura sellada cuyos microbios sean eliminados + Ferment o yogur puro enfriado con una proporción de 5 %.

**Opción 3:** Leche hecho con leche en polvo + Ferment o yogur puro enfriado con una proporción de 5 %.

**Opción 4:** Leche hervida de soja


### Avisos:

1. Estar seguro que sus materiales no sean in apropiado ú deteriorado.

2. Por favor consultar a la instrucción del funcionamiento para la cantidad de Fermente.

3. Consultar la proporción cuya instrucción fue dado en condiciones que la leche había sido hecho por leche en polvo ú usar agua 250mls de leche en polvo + 750mls agua.


4. Leche hervida de soja o no se agregará fermente antes de que la temperatura bajo de 40C la leche hecho en polvo.



## 3. Fermente


**Método:** Al ser mezclado las materiales primas cerrar la tapa del depósito y la tapa del depósito y poner juntos con la tapa superior juntos en el bote de fermente. Funcionar la energía y se iniciará el proceso de la fermentación. S edebe controlar el plazo de la fermentación manualmente. El proceso de la fermentación se dura aproximadamente por 8-12 horas. El Yogur cuyo proceso ha sido completado se densificará y parecerá al "queso de soja". Cuánto sea más largo el plazo de la fermentación, la proporción del ácido será más.

**Ojo:** El Plazo de la fermentación se influirá de tanto de la temperatura del ambiente como de la temperatura de las materias primas. Por este motivo se necesitará más plazo en la temperatura de la habitación sea bajo ú usándose leche enfriado pero no será más de 14 horas.



**Método de no ser encontrado agua hervida en el bote de la fermentación**

**Nota:** Para reducir el plazo de la fermentación y mejorar la igualdad de la transferencia de la temperatura, usted puede poner un poco de agua hervida en el bote de la fermentación, y en esta forma yogur se convertirá en forma más balanceada y bien arreglado.



#### Método de encontrarse agua hervida en el bote de la fermentación

#### 4. Conservar que sea fresco


**Método:** Solamente se puede comer yougur fermentado pero no es muy delicioso. Los que no les gustan comidas congeladas, se pueden divertirse lo más posible después de mejorar el sabor. En caso de les guta, pueden poner la olla junto con el your fermentado directamente a la nevera. Será muy bien después de ser enfriador.

**Ojo:** El plazo de enfriarse para el yogur no será más de 7 días. Se recomienda que se consumirá en 3 días porque espe periodo es lo más alto la activación de lactobacillus en el yogur.



#### 5. Mejorar el sabor

**Método:** Usted puede mejorar el sabor del yogur con los productos como el zumo de fruta, fructosa, miel.



### **Notas**

1. En caso de ser detectado la existencia del olor de gas de mucha cantidad o del olor malo y después del proceso de la fermentación o ser observado de ser ensuciado la leche en polvo, no debe ser comido el yogur. En caso de ser observado como si fuera una cera amarilla, en forma de puding y su gusto sea ácido, se muestra que el proceso de la fermentación sea muy bueno.
2. El plazo más largo de la fermentación se mostrará líquido producido con mucha cantidad (líquido como si tuviera de color amarillo) y tendrá sabor ácido. Esta situación es normal y no se necesita preocuparse. Usted puede divertirse lo más posible con su líquido producido también (Por el líquido producido contiene muchos alimentos como ácido láctico, Vitamina B y asimilados) o usted puede mezclar con yogur para comer.
3. Para los niños se recomienda leche completa en polvo ú leche fresca. Pero para las personas gordas se recomienda leche en polvo con grasa baja o sin grasa o leche fresca (agregar fructosa en la leche puede acelerar el período de la fermentación y no se recomienda leche mejorado su sabor).
4. En caso de ser ocurrido molesta de estómago ú diarrea después de comer yogur, cada vez se necesitará bajar la cantidad de yogur a 100 mls y aumentar 200\*300 mls gradualmente la cantidad de yogur.

### **AVISOS**

1. Por favor estar seguro que el voltaje recordado usado sea igual con el voltaje usado olunuz.
  2. Por favor no usar esta máquina cerca de las materiales flamables.
  3. No enchufar o desenchufar con manos mojadas, en caso contrario se puede causar shock eléctrico.
  4. No lavar este producto con agua y no mojarlo, en caso contrario se influirá su comportamiento.
  5. Estar seguro que las personas cuyas profesiones no sean relacionados con aparatos eléctricos no empaquetar el producto otra vez, no desmontar o repararlo.
  6. No usar el producto no es fijo ú en un lugar mojado ú otra fuente de la energía, en caso contrario se dañará o estropeará.
  7. En caso de ser dañado el cable de la energía, usted debe serla recambiado del/de la fabricante para no causar un daño ú su representante.
  8. Estar seguro que su máquina de Yogur es colocado en un lugar lejos de los niños. Se puede parar su funcionamiento en caso de pulsar las teclas sin cuidado.
  9. Este aparato no se debe usar por las personas (Incluso los niños) de capacidad baja física, perceptiva o mental o personas inexperienciadas sin dar información relacionado con el uso por la persona responsable de la seguridad de dichas personas o sin bajo la vigilancia.
- Los niños deben ser vigilados para que no se jugarán los niños con el aparato gözetilmesli gerekir.

### **LOS PROCESOS DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**

1. Después del uso usted debe desenchufar el aparato y usted no debe lavar la máquina antes de ser enfriado.
2. Después del uso usted debe lavar después de ser enfriado, en caso contrario se podrá ocurrir un olor raro.
3. No cepillar con aceite de plátano, petróleo, limpiadora de herida, cepillo duro y bola de acero inoxidable y asimilados.
4. Estar seguro que usted no fue sido mojado la tapa externa o echado agua sobre la misma. Usted puede limpiar con una tela suave mujada (no mojada mucho).
5. En caso de no usar los productos durante mucho tiempo, por favor ponerlos en sus cajas limpiándolos y deben ser ventilado y conservarlos en un lugar no influido por la humedad.

### **EL ANÁLISIS RELACIONADO CON LAS PREGUNTAS HECHAS CON FRECUENCIA**

1. La luz indicadora o el número no es muy brillante.
  - a. ¿se ha cortado la electricidad?
  - b. ¿Es enchufado el cable de la energía en la ficha?

c. ¿Está la ficha en situación CERRADA?

**2. Después de ser completado el proceso la leche fue fermentado para que sea yogur:**

a. ¿Es muy corto el plazo ajustado?

b. ¿Es muy bajo la temperatura en la parte interna y la temperatura de la leche? (En caso de ser muy bajo la temperatura, extender el plazo del trabajo en forma apropiado)

3. ¿Después de ser completado el proceso, es muy fuerte el olor raro del yogur?

a. ¿Es muy largo el plazo ajustado?

b. ¿Es la materia prima inapropiado ú deteriorado?

**Notas:** Después del análisis arriba, aunque no se puede resolver el problema, por favor tener en contacto con nuestra empresa o distribuidor. No permitir que las personas no autorizadas se desmontarán el producto.

## Русский

### SINBO SYM 3903 ЙОГУРТНИЦА РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием прибора, внимательно прочтите данное руководство.

#### ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор йогуртницы SYM 3903.

Данный прибор выполнен в новом дизайне с усовершенствованными и безупречными функциями по новой технологии, PTC Positive Temperature Coefficient (положительный температурный коэффициент). В целях получения более вкусного йогурта, осуществляется прямой контроль за температурой. Данный прибор благодаря легким функциям удобен в пользовании и с точки зрения энергосбережения очень эффективен. Используется без добавления каких-либо веществ и соответствует государственным стандартам в отношении здоровья.

#### ОПИСАНИЕ

1. Крышка йогуртницы, 2. Крышка контейнера, 3. Контейнер, 4. стакан ферментации, 5. Корпус, 6. Индикатор работы  
7. Подставка, 8. Сетевой шнур

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Стильный и эстетический дизайн.
2. Посредством равномерной передачи тепла активация лакто бактерий.
3. Благодаря прозрачной крышке йогуртницы и крышке контейнера можно наблюдать за процессом приготовления.
4. PTC для обеспечения стабильной температуры и безопасной эксплуатации и низкое энергопотребление в 20 Вт для экономии средств.
5. Для выжидания йогурта перед употреблением в пищу разработана специальная ёмкость.
6. Материал контейнера одобрен FDA (США)

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: автоматическая йогуртница

Номинальное напряжение: AC230 В

Номинальная частота: 50Гц

Объём: 1.0 л

Энергопотребление: 20 Вт

Габариты (Длина\*ширина\*высота): 170\*170\*190 мм

- Рассчитана на 2-4 порции.
- BPA-Free
- В комплект входит ёмкость с крышкой для хранения.
- Лёгкая и компактная
- Готовьте сами в домашних условиях богатый пробиотиками йогурт.

#### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


1. Откройте упаковку
2. Убедитесь, чтобы напряжение прибора совпадало с напряжением сети вашего дома.

#### ПОРЯДОК РАБОТЫ

Пошаговая инструкция

**1. Стерилизация:** Для стерилизации контейнера и крышки контейнера промойте их кипятком на протяжении более 1 минуты.

**Внимание:** Промывайте кипятком только контейнер и крышку контейнера. Не мойте кипятком крышку йогуртницы и корпус прибора.



## 2. Процедура смешивания

Положите продукты в контейнер в указанных ниже пропорциях.

**Вариант 1:** Охлаждённое парное молоко + фермент или охлаждённый 5% натуральный йогурт.


**Вариант 2:** молоко, прошедшее обработку сверхвысокой температурой (УНТ) + Фермент или охлаждённый 5% натуральный йогурт.

**Вариант 3:** сухое порошковое молоко+ Фермент или охлаждённый 5% натуральный йогурт.

**Вариант 4:** Кипячённое соевое молоко + фермент

### Предупреждение:

1. Убедитесь, чтобы продукты были свежими и соответствовали инструкции.
2. В отношении фермента см. пункт фермент.
3. При использовании сухого порошкового молока следуйте инструкции или в такой пропорции 250 мл сухого порошкового молока+750 мл воды.
4. В кипячённое соевое молоко или сухое порошковое молоко фермент не добавляется пока температура не будет снижена ниже 40С.



## 3. Фермент


Принцип работы: После смешивания продуктов закройте контейнер и крышку контейнера, затем разместите контейнер в стакан ферментации. Включите прибор, начнётся процесс ферментации. Длительность процесса ферментации необходимо регулировать вручную. Процесс ферментации занимает приблизительно 8-12 часов. По окончании процесса ферментации йогурт загустеет и будет похож на «соевый сыр». Чем дольше процесс ферментации, тем выше кислотность.

**Внимание:** Процесс ферментации зависит от внешней температуры и температуры продуктов. Поэтому при низких температурах или при использовании охлажденного молока процесс ферментации будет длиться дольше, но не более 14 часов.



**Метод с отсутствием кипячёной воды в стакане ферментации**

**Примечание:** В целях сокращения процесса ферментации и улучшения теплопроводимости можно налить немного кипятки в стакан ферментации, таким образом йогурт будет более сбалансированным и однородным.



#### Метод с кипячённой водой в стакане ферментации

#### 4. Сохранение свежести

**Схема:** В пищу пригоден только ферментированный йогурт. Однако он не очень вкусен. Для не любящих замороженные продукты, могут немного подсластить йогурт и наслаждаться вкусом. Если вам понравится йогурт в таком виде можно ставить ферментированный йогурт в закрытой ёмкости сразу в холодильник. После полного охлаждения йогурт станет очень вкусным.

**Внимание:** Максимальный срок хранения йогурта не должен превышать 7 дней. Рекомендуется употребление йогурта в течении 3 суток, потому что именно в этот период активация лакто бактерий находится на высоком уровне.



#### 5. Подслащивание

**Схема:** При желании йогурт можно подсластить фруктами, фруктозой или мёдом.



#### Примечание

1. В случае появления запаха газа или других неприятных запахов, заметите, что вода или сухое молоко загрязнились после ферментации, не употребляйте такой йогурт в пищу. Если на поверхности йогурта имеется плёнка в виде пудинга и на вкус йогурт кислый – это означает что процесс ферментации прошёл хорошо.

2. Чем больше процесс ферментации, тем желтее жидкость и кислее йогурт. Это нормально и не стоит переживать и беспокоиться по этому поводу. Можно отдельно насладиться этой жидкостью, ведь она содержит так много

молочной кислоты, витаминов группы В, и большое количество питательных веществ и др. или можете смешать её вместе с йогуртом в пищу.

3. Для приготовления йогурта для детей рекомендуется использование сухого цельного или свежего молока. Однако, для людей с излишним весом рекомендуется использование обезжиренного сухого молока или обезжиренного свежего молока. Добавление в молоко фруктозы приводит к ускорению процесса ферментации, поэтому не рекомендуется использовать подслащённое молоко.

4. Если употребление йогурта вызвало диарею или тяжесть и боль в желудке, начинайте употребление со 100 мл и постепенно увеличивайте это количество до 200, 300 мл.

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

1. Убедитесь, чтобы номинальное напряжение прибора совпадало с напряжением в сети вашего дома.
2. Запрещено использовать прибор вблизи легковоспламеняющихся предметов и веществ.
3. Не вставляйте и не вынимайте вилку сетевого шнура мокрыми руками, в противном случае это приведёт к поражению электрическим током.
4. Не мойте и не погружайте прибор в воду, это выведет его из строя.
5. Убедитесь, чтобы прибор не был переупакован, разобран или отремонтирован лицами, не имеющими профессиональной подготовки.
6. Установите прибор на ровной, фиксированной и сухой поверхности, вдали от источников тепла, в противном случае прибор будет повреждён или сломан.
7. В случае повреждения сетевого шнура, в целях предотвращения несчастного случая, обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр или к профессиональному электрику.
8. Установите прибор в недоступном для детей месте. При нажатии на кнопки, работа прибора будет остановлена.
9. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Не допускайте, чтобы прибор стал игрушкой в руках детей.

#### **ЧИСТКА И РЕМОНТ**

1. После использования прибора, отключите его от сети электропитания, не мойте прибор, до его остывания.
2. После того, как прибор остынет, его необходимо помыть, в противном случае появится неприятный запах.
3. Не используйте для чистки прибора банановое масло, бензин, очистители ран, жёсткие щётки, железные мочалки, и т.д.
4. Убедитесь, чтобы крышка йогуртницы была сухой. Если на её поверхность попала вода, протрите её сухой тряпочкой.
5. При неиспользовании прибора уложите его в коробку и храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

#### **ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ**

1. Индикатор или числовые показатели не горят ярко
    - a. Отключили электроэнергию
    - b. Сетевой шнур не вставлен в розетку
    - c. Розетка не работает
  2. По окончании процесса ферментацию прошло молоко, а не йогурт:
    - a. Установлено мало времени на процесс
    - b. Низкая температура помещения и молока (при низких температурах установите соответствующее время)
  3. По окончании процесса йогурт неприятно пахнет:
    - a. Установлено много времени на процесс
    - b. Продукт не соответствует инструкции или испорчен
- Примечание:** если посредством подсказок проблема не устранена, свяжитесь с нашей компанией или дистрибьютором. Не позволяйте ремонтировать прибор посторонним лицам.



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №: 1-3903-22112013

Наименование \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев

Наименование, адрес  
и телефон торгующей организации \_\_\_\_\_

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-800-333-17-74, по электронной почте [info@sinbo.ru](mailto:info@sinbo.ru) или на сайте [www.sinbo-russia.ru](http://www.sinbo-russia.ru)

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею \_\_\_\_\_

(Подпись покупателя)

### Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента



АЕ 11

**Изготовитель:** «Деима Электромеханик Урюнлер Иншаат Спор Малземелери Имаят Санай ве Тиджарет Аноним Ширкети», Харамидзаре Мевкии, Джихангир Мах. Говерджин, Джад. № 4, Авджылар, Стамбул, Турция

**Страна производитель:** Китай

Импортер в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «ДЕИМА Рус»  
121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, помещение 1, комнаты 106-114, офис 513

**Тел:** 8 800 333 17 74

[www.sinbo-russia.ru](http://www.sinbo-russia.ru)

**Гарантийный срок:** 12 мес.

## Українська

### SYM-3903 ЙОГУРТНИЦЯ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед використанням приладу, уважно прочитайте цю інструкцію.

#### ВСТУП

Дякуємо Вам за вибір йогуртниці SINBO SYM 3903.

Даний прилад виконаний у новому дизайні з удосконаленими і бездоганними функціями за новою технологією, РТС (Positive Temperature Coefficient – позитивний температурний коефіцієнт). З метою отримання більш смачного йогурту, здійснюється прямий контроль за температурою. Даний прилад, завдяки легким функціям, зручний у користуванні і з точки зору енергозбереження дуже ефективний. Виготовлений без використання шкідливих речовин і відповідає державним стандартам щодо здоров'я.

#### ОПИС

1. Кришка йогуртниці, 2. Кришка контейнера, 3. Контейнер, 4. Стакан ферментації, 5. Корпус, 6. Індикатор роботи  
7. Підставка, 8. Мережевий шнур

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Стильний і естетичний дизайн.
2. Активізація лактобактерій за допомогою рівномірної передачі тепла.
3. Завдяки прозорій кришці йогуртниці і кришці контейнера можна спостерігати за процесом приготування.
4. РТС для забезпечення стабільної температури і безпечної експлуатації та низьке енергоспоживання в 20 Вт для економії коштів.
5. Спеціальна ємність для вичікування йогурту перед вживанням.
6. Матеріал контейнера схвалений FDA (США).

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: автоматична йогуртниця

Номінальна напруга: ~230 В

Номінальна частота: 50 Гц

Об'єм: 1.0 л

Енергоспоживання: 20 Вт

Габарити (Довжина \* ширина \* висота): 170 \* 170 \* 190 мм

- Розрахована на 2-4 порції.
- Не містить ВРА (бісфенолу А).
- У комплект входить ємність з кришкою для зберігання.
- Легка і компактна.
- Готуйте власні йогурти, багаті пробіотиками, вдома.

#### ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ


1. Відкрийте упаковку
2. Переконайтеся, щоб напруга приладу збігається з напругою мережі вашого будинку.

#### ПОРЯДОК РОБОТИ

Покрокова інструкція.

1. Стерилізація: Для стерилізації контейнера і кришки контейнера промийте їх окропом протягом більше 1 хвилини.

**УВАГА:** Промивайте окропом тільки контейнер і кришку контейнера. Не мийте окропом кришку йогуртниці і корпус приладу.



## 2. Процедура змішування

Покладіть продукти в контейнер у зазначених нижче пропорціях.

**Варіант 1:** охолоджене парне молоко + фермент або охолоджений 5% натуральний йогурт.

**Варіант 2:** молоко, що оброблялося надвисокою температурою (UHT) + фермент або охолоджений 5% натуральний йогурт.

**Варіант 3:** сухе порошкове молоко + фермент або охолоджений 5% натуральний йогурт.

**Варіант 4:** Кип'ячене соєве молоко + фермент.


### ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

1. Переконайтеся, щоб продукти були свіжими і відповідали інструкції.

2. У відношенні ферменту див. пункт фермент.

3. При використанні сухого порошкового молока дотримуйтесь інструкції або в такій пропорції: 250 мл сухого порошкового молока + 750 мл води.

4. У кип'ячене соєве молоко або сухе порошкове молоко фермент НЕ додавайте, поки температура не буде знижена нижче до 40°C.



## 3. Фермент

Принцип роботи: після змішування продуктів закрийте контейнер і кришку контейнера, потім розмістіть контейнер в склянку ферментації. Увімкніть прилад – розпочнеться процес ферментації. Тривалість процесу ферментації необхідно регулювати вручну. Процес ферментації займає приблизно 8-12 годин. По закінченні процесу ферментації йогурт загусне і буде схожий на «соевий сир». Чим довше триває процес ферментації, тим вище кислотність вихідного продукту.

**УВАГА:** Процес ферментації залежить від зовнішньої температури і температури продуктів. Тому при низьких температурах або при використанні охолодженого молока процес ферментації буде тривати довше, але не більше 14 годин.



МЕТОД З ВІДСУТНІСТЮ КИП'ЯЧЕНОЇ ВОДИ В СКЛЯНЦІ ФЕРМЕНТАЦІЇ

**ПРИМІТКА:** З метою скорочення процесу ферментації і поліпшення теплопровідності можна налити трохи окропу в склянку ферментації, таким чином йогурт буде більш збалансованим і однорідним.



#### МЕТОД З КИП'ЯЧЕНОЮ ВОДОЮ В СКЛЯНЦІ ФЕРМЕНТАЦІЇ

##### 4. Збереження свіжості

**Схема:** У їжу придатний тільки ферментований йогурт. Однак він не дуже смачний. Ті, хто не любить заморожені продукти, можуть трохи підсолонити йогурт і насолоджуватися смаком. Якщо вам сподобатися йогурт в такому вигляді можна ставити ферментований йогурт в закритій ємності відразу в холодильник. Після повного охолодження йогурт стане дуже смачним.

**УВАГА:** Максимальний термін зберігання йогурту не повинен перевищувати 7 діб. Рекомендується вживання йогурту на протязі 3 діб, тому що саме в цей період активація лактобактерій знаходиться на високому рівні.



##### 5. Підсолондження

**Схема:** При бажанні йогурт можна підсолонити фруктами, фруктозою або медом.



##### ПРИМІТКА:

1. У разі появи запаху газу або інших неприємних запахів, або коли в помітили, що вода або сухе молоко забруднилися після ферментації, не вживайте такий йогурт в їжу. Якщо на поверхні йогурту є плівка у вигляді пудингу і на смак йогурт кислий - це означає що процес ферментації пройшов добре .

2. Чим довший процес ферментації, тим жовтіша рідина і кисліший йогурт. Це нормально і не варто переживати і турбуватися з цього приводу. Можна окремо насолодитися цією рідиною, адже вона містить багато молочної кислоти, вітамінів групи В, і велику кількість поживних речовин та ін., або можете змішати її разом з йогуртом в їжу.

3. Для приготування йогурту для дітей рекомендується використання сухого незбираного або свіжого молока. Однак,

для людей із зайвою вагою рекомендується використання знежиреного сухого молока або знежиреного свіжого молока. Додавання в молоко фруктози призводить до прискорення процесу ферментації, тому не рекомендується використовувати підсолоджене молоко.

4. Якщо вживання йогурту викликало діарею або тяжкість і біль у шлунку, починайте вживання зі 100 мл і поступово збільшуйте цю кількість до 200, 300 мл.

#### **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

1. Переконайтеся, щоб номінальна напруга приладу збігалася з напругою в мережі вашого будинку.
2. Заборонено використовувати прилад в поблизу легкозаймистих предметів і речовин.
3. Не вставляйте і не виймайте вилку мокрими руками, в іншому випадку це призведе до ураження електричним струмом.
4. Не мийте і не занурюйте прилад у воду, це виведе його з ладу.
5. Переконайтеся, щоб прилад не перепакювався, розбирався або ремонтувався особами, які не мають професійної підготовки.
6. Встановіть прилад на рівній, фіксованій та сухій поверхні, подалі від тепла, в іншому випадку прилад буде пошкоджений або зламаний.
7. У разі пошкодження кабелю, з метою запобігання нещасного випадку, зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру або до професійного електрика .
8. Встановіть прилад у недоступному для дітей місці. При натисканні на кнопки, робота приладу буде зупинена.
9. Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або за відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку .

Не допускайте, щоб прилад став іграшкою в руках дітей.

#### **ЧИЩЕННЯ ТА РЕМОНТ**

1. Після використання приладу, відключіть його від мережі електроживлення, не мийте прилад, до його охолодження.
2. Після того, як прилад охолоне, його необхідно помити, в іншому випадку з'явиться неприємний запах.
3. Не використовуйте для чищення приладу бананове масло, бензин, очищувачі ран, жорсткі щітки, залізни мочалки, і т.д.
4. Переконайтеся, щоб кришка йогуртниці була сухою. Якщо на її поверхню потрапила вода, протріть її сухою ганчіркою .
5. Коли прилад не використовується укладіть його в коробку і зберігайте в сухому, добре провітрюваному приміщенні.

#### **ПИТАННЯ ТІ ВІДПОВІДІ**

1. Індикатор або числові показники не горять яскраво.
  - a. Відключили електроенергію
  - b. Мережевий шнур не вставлений в розетку
  - c. Розетка не працює
2. По закінченні процесу ферментацію отримали молоко, а не йогурт:
  - a. Встановлено недостатньо часу для процесу ферментації
  - b. Низька температура приміщення і молока (при низьких температурах встановіть відповідний час)

3. По закінченні процесу йогурт неприємно пахне :
  - a. Встановлено занадто багато часу на процес ферментації
  - b. Продукт не відповідає інструкції або зіпсований

**ПРИМІТКА:** якщо за допомогою підказок проблема не усунена, зв'яжіться з нашою компанією або дистриб'ютором. Не дозволяйте ремонтувати прилад стороннім особам.

#### **ВІДПОВІДНІСТЬ ДИРЕКТИВАМ**

Цей продукт відмічений знаком CE, що означає відповідність директиві 2006/95/EC в останній редакції, що стосується приладів з низькою напругою живлення та директиві 2004/108/EC, яка стосується EMC (електромагнітної сумісності).

#### **Після закінчення строку використання утилізуйте прилад у відповідності з розпорядженнями.**

Цей знак означає, що у відповідності з директивами ЕС, продукт не слід викидати разом з іншими побутовими відходами. З метою захисту навколишнього середовища та здоров'я людини та запобігання збитків від неконтрольованих відходів, а також для забезпечення переробки та можливості повторного використання матеріалів, необхідно здавати подібні відходи в спеціальні пункти прийому вторсировини. Будь ласка, для утилізації приладів, що відслужили, звертайтеся в пункти повернення та збору вторсировини чи в той магазин, де ви придбали цей прилад. Таким чином, здаючи прилад в подібні місця, ви будете сприяти екологічно-сприятливому шляху утилізації відходів та повторному використанню їх після переробки.

## Шановний покупець!

Уважно вивчіть умови, зазначені на даній стороні гарантійного талона, і, якщо ви згодні з ними, підтвердіть це своїм підписом.

**Гарантійний талон № :1-3903-22112013**

**Модель:** \_\_\_\_\_

**Серійний номер:** \_\_\_\_\_

**Дата продажу:** \_\_\_\_\_

**Дата закінчення строку обслуговування:** \_\_\_\_\_

м.п.

ПОКУПЕЦЬ ПІДТВЕРДЖУЄ ТЕХНІЧНУ  
СПРАВНІСТЬ

ПРИДБАНОГО ВИРОБУ, А ТАКОЖ СВОЮ ЗГОДУ

З УМОВАМИ ГАРАНТІЙНОГО  
ОБСЛУГОВУВАННЯ:

ПІДПИС ПРОДАВЦЯ

ПІДПИС ПОКУПЦЯ

### Авторизовані сервісні центри м. Києва

Назва	Адреса	Телефони
Крок-ТТЦ	02222, пр-т. В. Маяковського 26	0-800-504-504*

Для того щоб побачити перелік регіональних сервісних центрів будь-ласка подивіться веб-сайт [www.krok-ttc.com](http://www.krok-ttc.com), або набирайте 0-800-504-504\*

\* - всі дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України – безкоштовні

Гарантійний талон № _____	Гарантійний талон № _____	Гарантійний талон № _____
Модель: _____	Модель: _____	Модель: _____
Серійний номер _____	Серійний номер _____	Серійний номер _____
Дата продажу _____	Дата продажу _____	Дата продажу _____



## Увага!

**Просимо вас акуратно зберігати даний гарантійний талон впродовж всього строку гарантії**

Даним гарантійним талоном сервісний центр бере на себе зобов'язання по безкоштовному усуненню всіх несправностей, що виникають у процесі експлуатації виробу з вини виробника, впродовж 12 місяців від дня продажу.

Гарантійний талон дійсний тільки при наявності правильно й чітко зазначених : моделі, серійного номера виробу, дати продажу, чіткої печатки продавця (дилера).

У гарантійному ремонті може бути відмовлено у випадках:

- коли інформація про виріб у гарантійному талоні неповна, нерозбірлива, суперечлива або виправлена;
- неправильної установки, транспортування виробу;
- порушення вимог інструкції з експлуатації виробу або при помилкових діях власника;
- якщо виріб використовуються для професійних, виробничих або комерційних цілей;
- стихійних лих (блискавок, пожеж, повеней та інше), а також інших причин, що перебувають поза контролем продавця й виробника;
- попадання усередину виробу будь-яких сторонніх предметів, рідин, комах;
- живлення, некваліфікованого ремонту, або внесення конструктивних змін не уповноваженими особами;

- якщо пошкодження викликані невідповідністю параметрів живильних, телекомунікаційних і кабельних мереж вимогам державних стандартів.  
Гарантійний ремонт не включає в себе періодичне обслуговування, установку, налаштування виробу вдома у власника, чищення аудіо-, відео- голівок, заміну видаткових матеріалів і елементів.

**Дане гарантійне обслуговування не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.**

дата початку ремонту	дата закінчення ремонту	тип дефекту, опис ремонтних робіт, список запчастин	П.І.Б. та підпис майстра, печатка сервісного центру

## HRVATSKI

### SINBO SYM 3903 APARAT ZA KISELO MLIJEKO UPUTE ZA UPORABU

Prije uporaba proizvoda molimo Vas pročitajte ove upute o uporabi.

#### UVOD

Zahvaljujemo na odabir i Vašu odluku za korištenje aparata za kiselo mlijeko model SYM 3903. Ovaj aparat sa svojim novim izgledom; posjeduje karakteristike stilskog modernog dizajna za uporabu; novom tehnologijom adaptiran je PTC Positive Temperature Coefficient (Koeficijent Pozitivne Temperatura), dabi se u pogledu ukusa obezbjedio veći ukus kiselog mlijeka temperatura se pravilno kontroliše. Stanje aparata i njegove jednostavne funkcije pokazuju njegovu sigurnosnu osobinu i njegovu udobnost u pogledu aktivnosti i potrošnje električne energije. Koristi se bez uključanja bilo kakvih tvari i u suglasnosti je sa državnim zdravstvenim standardima. Ovaj proizvod je dizajniran za korištenje u kućanstvu.

#### NAZIVI DIJELOVA

1. Poklopac, 2. Poklopac posude, 3. Posuda, 4. Teglice za fermentaciju, 5. Tijelo, 6. Indikator, 7. Baza, 8. Kabel

#### OSOBINE

1. Posjeduje stilski i moderan dizajn.
2. Posebna struktura za jednako provođenje topline obezbjeđuje aktivizaciju lactobacillus?
3. Proziran poklopac i poklopac posude obezbjeđuju vidljivost stanja;
4. Prilagođen PTC za stalnu temperaturu i sigurnost, kao i ušteda troška pomoću niske snage od 20W;
5. Posjeduje dizajniranu posudu koja sprječava prljanje kiselog mlijeka prije jela u kutiju za čekanje.
6. Materijal odobrio FDA. [S.A.D.]

#### TEHNIČKI PODACI

**Tip:** Automatski Aparat za Kiselo Mlijeko

**Nominalna snaga:** AC230V

**Nominalna frekvencija:** 50Hz

**Nominalan kapacitet:** 1.0L

**Nominalna snaga:** 20W

**Vanjske dimenzije (Duljina x Širina x Visina):** 170\*170\*190mm

- Pogodan je za usluživanje 2-4 osoba.
- Nesadrži BPA
- Za jednostavnu pohranu dolazi skupa sa posudom i poklopcem
- Lagan i kompaktan
- Svoje bogato-probiotičko kiselo mlijeko pripremite u svom domu.

#### INFORMACIJE PRIJE UPORABE


1. Otvorite pakovanja.
2. Provjerite jednakost napona naznačenog na etiketi i napona koji koristite u Vašem domu.

#### NAČIN UPORABE

##### Aktiviranje

1. Metoda dezinfekciju: Za dezinfekciju posude i poklopca posude, u vrijeme duže od 1 minute isparti ih prokuhanom vodom.

**Oprez:** Samo posuda i poklopac posude isprati prokuhanom vodom. Gornji poklopac i tijelo proizvoda se nesmiju prati prokuhanom vodom.



## 2. Metoda Miješanja

Materijal u posudi staviti u sljedećim omjerima:

**Izbor 1:** Ohlađeno svježe mlijeko + Fermentirano ili 5% čisto kiselo mlijeko.

**Izbor 2:** Zapečaćeno čisto mlijeko pročišćeno od klica + Fermentirano ili 5% čisto kiselo mlijeko.

**Izbor 3:** Mlijeko proizvedeno od mliječnog praha + Fermentirano ili 5% čisto kiselo mlijeko.

**Izbor 4:** Kuhano mlijeko soje - graha + fermentacija


### Upozorenja:

1. Budite uvjereni da sirovine koje koristite nisu neprikladna ili neispravna.

2. Za količinu fermentacije molimo Vas postupite po uputama.

3. U slučaju kada je mlijeko proizvedeno od mliječnog praha molimo Vas postupite po omjerima dati u uputima ili upotrebite 250ml mliječnog praha + 750ml vode.

4. Kuhano mlijeko soje-graha ili mlijeko pripremljeno od mliječnog praha prije nego što temperatura padne ispod 40C neće biti dodana fermentacija.



Svježe mlijeko, čisto  
mlijeko, mlijeko u prahu  
ili mlijeko soje-graha

Fermentirano ili 5%  
rashlađeno čisto  
kiselo mlijeko

Odgovarajuća  
posuda za širenje

## 3. Fermentacija

**Metoda:** Nakon miješanja sirovina posudu i poklopac posude poklopiti, nakon toga skupa sa gornjim poklopcem staviti unutar teglicu za fermentiranje. Uključite napon s čime će početi i proces fermentiranja. Vrijeme duljine fermentiranja traje od 8-12 sati. Nakon završetka procesa doći će do ogušćenja kiselog mlijeka nalik na "sojin sir". Zavisno od duljine procesa fermentiranja zavisice kolicina postotak kiselina.

**Oprez:** Duljina vremena fermentiranja zavisi od topline okolina i topline sirovina. Stoga, u okolini sa niskom toplinom ili korištenjem rashlađenog mlijeka biće potrebno dulje vrijeme trajanja procesa od normalnog, ali ne duže od 14 sati.




Miješoviti  
sirovi  
materijali

Aparat za  
kiselo  
mlijeko

Poklopite gornjim  
poklopcem, vrijeme  
duljine fermentiranja  
podesite u vremenu  
od 8-12 sati.

### Metoda kada u teglicu za fermentiranje nema prokuhane vode

**Zabjeleška:** Za skraćanje vremena fermentiranja i razvoja jednake topline možete u teglici za fermentaciju staviti malu količinu prokuhane vode, na taj način će kiselo mlijeko biti uravnoteženo i po propisu.




#### Metoda kada u teglicu za feremntacije ima prokuhane vode

##### 4. Očuvanje svježine

**Metoda:** Može se jesti samo fermentirano kiselo mlijeko ali nije jako ukusno. Oni koji ne obožavaju smrznutu hranu mogu uživati nakon zaslađivanja. Ako Vam se na ovaj način sviđa, možete u hladnjaku izravno staviti posudu sa fermentiranim kiselom mlijekom. Nakon hlađenja biće iznimno lijepo.

**Oprez:** Vrijeme hlađenja kiselog mlijeka nesmje biti duže od 7 dana. Preporučuje se njegovo konzumiranje u roku od 3 dana, jer u ovom vremenskom razdoblju je najveća aktivacija lactobacillus unutar kiselog mlijeka.



##### 5. Zaslađivanje

**Metoda:** Okus kiselog mlijeka možete odrediti proizvodima kao što su voćni sok, fruktoza, med.



##### Zabjeleške

1. U slučaju pojave velike količine gasa ili mirisa ili uslučaju kada prilikom fermentiranja dođe do prljanja vode ili mlijeka kiselo mlijeko se nesmje jesti. U slučaju kada dobije oblik žutog voska i pudinga i kada je kiselog ukusa to pokazuje da je proces fermentiranja dobar.

2. Dulje trajanje vremena feremntiranja proizvešće veću količinu tekućine (žučkaste tekućine) i biće kiselog ukusa. To je normalno stanje i netreba brinuti. Sa proizvedenom tekućinom možete doživjeti poseban doživljaj (jer proizvedena tekućina u sebe sadrži mliječnu kiselinu, vitamin B i dosta hranjivih materija) ili može se jesti mješanjem sa kiselim mlijekom.

3. Kada je riječ o djeci preporučuje se punomasno mlijeko u prahu ili svježe mlijeko. Ali za gojazne

osobe preporučljivo je mlijeko u prahu sa malom količinom masti ili mlijeko kome je mast oduzeta i svježe mlijeko (Dodavanje fruktoze mlijeku može ubrzati proces fermentiranja, ne preporučuje se zaslađeno mlijeko).

4. U slučaju da nakon korištenja kiselog mlijeko dođe do proljeva i bolova u želucu uvijek smanjite količinu kiselog mlijeka za 100ml i nakon toga količini postepeno povećavati za 200-300 ml.

#### **UPOZORENJA**

1. Molimo Vas budite uvjereni da nominalan napon je istovetan sa naponom kojeg koristite.

2. Molimo Vas da aparat ne koristite u sredinama u kojima postoje zapaljivi materijali.

3. Utikač se nesmje mokrim rukama uključivati ili isključivati iz utičnice. U suprotnom može doći do strujnog udara.

4. Ovaj proizvod se nesmje prati i potapati u vodi, u suprotnom doći će do pada performanse aparata

5. Budite uvjereni da ponovno pakiranje, demontaža ili servisiranje aparata nije obavljena od strane osobe kojoj zanimanje nije u vezi sa električnim aparatima.

6. Aparat se nesmje postavljati na nestabilnoj podlozi ili u vlažnom prostoru ili u blizini drugih uređaja koji proizvode toplotu, u suprotnom doći će do oštećenja i kvara aparata.

7. U slučaju da je došlo do oštećenja naponskog kabela potrebno je od strane proizvođača ili njegovog prestavnika zamjenitiga novim .

8. Budite uvjereni da aparat za kiselo mlijeko nije na dohvatu ruku djece. Neopreznim pritiskom na tipke može doći do zaustavljanja rada aparata.

9. Aparat se nesmje upotrebljavati od strane osoba sa fizikčim i mentalnim nedostacima (ubrajajući i djecu) i osoba koji nemejau prethodno znanje i iskustvo za korištenje aparata u slučaju kada pored njih nije osoba odgovorna za njihovu sigurnost i kada nisu date podrebnne upute o uporabi.

Aparat treba spremiiti na sigurnom mjestu kakao nebi se djeca s njime igrala.

#### **PITANJA ODRŽAVANJA I POPRAVKE**

1. Nakon korištenja potrebno je isključiti utikač iz utičnice i prije da se ohladi aparat se nesmije prati.

2. Nakon korištenja aparat treba ohladiti zatim oprati, u suprotnom može doći do pojave čudnog mirisa.

3. Aparat se nesmje čistiti pomoću ulja od banane, nafte, sredstva za čišćenje rana, loptica za nehrđajući čelik i sl.

4. Budite uvjereni da vanjski poklopac nije mokar ili da nije došao u dodir sa vodom. Vodu možete očistiti vlažnom (sasvim molo vlažnom) i mekom krpom.

5. U slučaju kada aparat se neće dulje vrijeme koristiti molimo Vas da očišćenog spremite u svoju kutiji i skupa spremiiti u suhu i provetrenu prostoriju.

#### **ANALIZA ČESTO POSTAVLJENIH PITANJA**

1. Indikator ili broj ne svjetle dovoljno.

a. Dali je došlo do prekida električne energije?

b. Dali je kabel uključen u utičnicu?

c. Dali je utičnica u ISKLJUČENOM položaju?

2. Nakon završetka procesa da bi mlijeko postalo kiselo mlijeko došlo je do fermentacije:

a. Dali je podešeno vrijeme veoma kratko?

b. Dali je unutrašnja toplina i toplina mlijeka veoma niska? (uslučaju da je niska podesite odgovarajuće vrijeme).

3. Dali nakon završetka procesa kiselo mlijeko je čudnog mirisa:

a. Dali je podešeno vrijeme veoma dugu?

b. Dali je sirovina neprikladna i neispravna?

**Zabjeleške:** Ako i nakon gornjih analiza i dalje je problem aktualan molimo Vas stupite u kontakt sa proizvođačem ili ovlaštenim servisom. Nedozvoliti demontažu i opravku aparata od strane neovlaštenih osoba.

## عربية

### آلة صنع اللبن الزبادي SYM 3903

#### دليل الاستعمال

يرجى قراءة دليل الاستعمال هذا بعناية قبل استخدام المنتج.

#### مقدمة

نشكركم على اختياركم و استخدامكم آلة صنع اللبن من النموذج SYM 3903 . يتميز هذا المنتج بحلته الجديدة وتصميمها الانسيابي الأنيق . فهو حصيله استخدام التكنولوجيا الجديدة، PTC والمعروفة باسم "Positive Temperature Coefficient" أي (معامل درجة الحرارة الإيجابي) . وحتى يصبح لبن الزبادي أكثر لذة من حيث الطعم يمكن التأكد دوما من أن درجة الحرارة صحيحة . وأنه لمن الواضح والجلي أن هذا الجهاز يتمتع بميزات عديدة منها سهولة قيامه بالعمل المطلوب بشكل آمن تماما ، وتمتعه بالفعالية أيضا ، إضافة إلى توفيره للطاقة . كما أنه لا يلوث أيًا من المواد المستخدمة فيه ، وهو مطابق للمعايير الصحية التابعة للدولة . هذا المنتج هو للاستخدام المنزلي فقط.

#### أسماء الأجزاء

1 الغطاء 2 غطاء الإناء 3 الإناء 4 وعاء التخدير 5 الجسم 6 مؤشر الطاقة 7 القاعدة 8 المسلك الكهربائي

#### المميزات

- 1 تصميم أنيق وممتع للنظر .
- 2 القدرة على القيام بتوصيل درجة الحرارة بشكل متكافئ وذلك من أجل تفعيل عملية التلدين.
- 3 غطاء علوي شفاف، وغطاء وعاء شفاف أيضا، مما يجعل مراقبة الوضع ممكنة ؛
- 4 إمكانية تكيف درجة حرارة ثابتة للـ PTC والقيام بالعملية بشكل آمن ، وإمكانية تحقيق توفير مادي في التكاليف بسبب تخطيطها ككهربائية منخفضة تقدر ب 20 واط؛
- 5 وعاء تخمير مصمم كمانع لتلوث لبن الزبادي أثناء مرحلة تخميره قبل الأكل.
- 6 مواد صنع الإناء موافق عليها من إدارة الأغذية والعقاقير الـ FDA (في الولايات المتحدة الأمريكية).

#### البيانات

النوع: آلة صنع اللبن الزبادي الأوتوماتيكية

الفولتية: AC230V

قيمة التردد: 50 Hz

تصنيف القدرة: L1.0

تصنيف الطاقة: W20

الأبعاد الخارجية (الطول × العرض × الارتفاع): 170 × 170 × 190 ملم .

#### الفتنة

مناسبة لإطعام 2-4 شخصين إلى أربعة أشخاص.

خالية من مادة الـ BPA

- من أجل سهولة تخزينها ، يأتي الغطاء معالو وعاء .

خفيفة الوزن وصغيرة الحجم .

تعطيك القدرة على عمل لبن الزبادي الغني بالروبيوتيك في منزل كمباقيكم.

#### معلومات قبل الاستعمال


1 افتحوا العلبة.

2 تأكدوا من توافق وحدة التيار الكهربائي المبين على لوحة الجهاز مع التيار الكهربائي في منطقتكم .

#### طريقة الاستعمال

##### خطوات التشغيل

**1 طريقة التعقيم:** لتعقيم الإناء وغطاء الإناء اشطوهم بالماء المغلي ، لمدة تتجاوز الدقيقة الواحدة .  
تنبيه: اغسلوا الإناء وغطاء الإناء فقط بالماء المغلي. أما الغطاء العلوي ، وجسم الآلة فلا ينبغي أن يغسل بالماء المغلي أبدا .




## 2 طريقة الخلط

ضعوا المواد في الإناء وفقاً لنسب التالية المبينة أدناه:

- الخيار 1:** الحليب الطازج المبرد + الخميرة أو ما نسبته 5٪ من خلاصة اللبن الصافي كامل الدسم المبرد.
- الخيار 2:** الحليب المبستر كامل الدسم الخالي من الجراثيم + الخميرة أو ما نسبته 5٪ من خلاصة اللبن الصافي كامل الدسم المبرد.
- الخيار 3:** مسحوق (بودرة) الحليب المجفف المصنوع من الحليب النقي + الخميرة أو ما نسبته 5٪ من خلاصة اللبن الصافي كامل الدسم المبرد.
- الخيار 4:** مغلي حليب فول الصويا + الخميرة

## تحذيرات:


- 1 تأكدوا من عدم وجود عيب أو فساد في المواد الأولية التي لديكم .
- 2 يرجى الرجوع إلى تعليمات طريقة العمل المبينة في الدليل لمعرفة مقدار الخميرة المناسب .
- 3 في حالة استخدامكم لمسحوق (بودرة) الحليب المجفف يرجى الرجوع إلى تعليمات طريقة العمل المبينة في الدليل ، أو ضعوا 250 مللتر من مسحوق (بودرة) الحليب المجفف + 750 مللتر من الماء.
- 4 يجب ألا تتم إضافة الخميرة إلى حليب فول الصويا المغلي أو الحليب المجفف، إلا بعد أن تهبط درجة حرارتهما إلى ما دون الـ 40 درجة مئوية .



وعاء مناسب للتحريك . الخميرة أو ما نسبته 5٪ الحليب الطازج، الحليب المبستر، مسحوق (بودرة) الحليب المجفف أو حليب فول الصويا .

**الطريقة:** عندما تخلطون المواد الخام في الإناء فأغلقوا غطاءه ، أو قوموا بوضع الإناء المغطى بغطائه العلوي في وعاء التخمر . صلو الجهاز بالكهرباء ، وعندما ستبدأ عملية التخمر يجب أن يتم التحقق من مدة التخمر يدوياً . تستغرق عملية التخمر مدة تتراوح ما بين 8-12 الساعات إلى اثنتي عشرة ساعة. وحين تنتهي عملية التخمر ، سيغدو لون اللبن الناتج غامقاً ، وسوف يبدو وكأنه "قطعة من جبن التوفو". وكلما طالت فترة التخمر ، فإن معدل الحموضة سيكون أكبر .


**تنبيه:** إن مدة التخمر تتأثر بدرجة حرارة الوسط المحيط ، وبدرجة حرارة المواد الخام . فعندما تكون درجة حرارة الوسط المحيط منخفضة أو عندما يكون الحليب المستعمل في إعداد اللبن بارداً فإن العملية ستستغرق المزيد من الوقت، ولكنها لن تتعدى أربع عشرة (14) ساعة بحال من الأحوال.



غطوا الإناء بغطائه العلوي ، وعبروا عملية التخمر لمدة تتراوح ما بين 8-12 الساعات إلى اثنتي عشرة ساعة .

طريقة التخمر بدون وجود الماء المغلي في وعاء التخمر

**ملاحظة:** يمكنكم أن تضيفوا إلى وعاء التخمر قليلا من الماء المغلي ، وذلك لتقصير مدة التخمر ، ولجعل التوصل لحرارة متساوية في كافة أرجاء الوعاء. وبهذا يصبح اللبن أكثر تجانساً وأفضل قواماً .



#### طريقة التخمر بوجود الماء المغلي في وعاء التخمر

#### 4. الحفاظ على اللبن طازجا


**الطريقة:** يمكنكم تناول اللبن الزبادي بالتخمر لأ نه صالح للأكل ، ولكن ليس لذيقا فإذا كنتم ترغبون بتحسين طعم اللبن الزبادي بالتخمر فضعوا اللبن مباشرة في الثلاجة. وبعد عملية التبريد ، وسيغدو طعمه جيدا للغاية. أما من لا يحب تناول الأطعمة المجمدة فيمكنه أن يتمتع حقا بتناول اللبن ولكن بعد تحليته .

**تحذير:** لا يمكن الاحتفاظ باللبن الزبادي لأكثر من 7 أيام. لذا فمن المستحسن أن يستهلك في غضون 3 ثلاثة أيام متتاليين التخمر اللبن لأن نسبة إنزيم اللاكتوز تكون في أوجها خلال هذه الفترة الزمنية المذكورة .



#### 5. التحلية

**الطريقة:** يمكنكم أن تنكهوا طعام اللبن الزبادي بمنتجات مثل عسل الفاكهة ، أو الفركتوز ، أو طعام العسل حسب ذوقكم و كما تشاؤون .



#### ملاحظات:

1 إذا كانت تصدر عن اللبن بعد تخمره ، كمية كبيرة من الغاز أو رائحة خبيثة ، بسبب تلوث الماء أو مسحوق الحليب المجفف ، فلا تأكلوا منه . أما إن كان يبدو شكل اللبن الزبادي مثل الشمع الأصفر ، وقوامه كالمهلبية ، وطعمه حامض ، فهذا يعني أن عملية التخمر قد



جرت بشكل جيد .

**2** كلما ازدادت مدة التخمر فترت أطول، ازداد رشوح المصل عن اللبن (السانال لمصفر) بصورة أكبر وازدادت حموضة اللبن كذلك. وهذا أمر طبيعي وليس هناك حاجة للقلق . يمكنكم الاستمتاع بتناول ذلك المصل أيضا ، (فهذا السانال لمصقول غني بحامض اللاكتيك، وفيتامينات B، وسواها الكثير من المواد الغذائية ما إلى ذلك) ، أو يمكنكم مزجه باللبن الزبادي ثم أكله .

**3** أو فيما يتعلق بالأطفال، فيوصى باستعمال مسحوق (بودرة) الحليب كاملا للسماء الحليب الطازج . ومع ذلك، أما بالنسبة للأشخاص البالغين ، فمن المستحسن استعمال الحليب قليل الدسم أو الخالي من الدسم سواء كان مسحوق (بودرة) الحليب أو حليبيا طازجا (إضافة للفركتوز إلى الحليب يسرع عملية التخمر ، كذلك لا يوصى عموما باستعمال الحليدي النكهات) .

**4** في حالة حدوث أسهال أو اضطراب في البطن بعد تناول اللبن الزبادي، ينصح بتخفيض الكمية التي تتناولونها في المرة الواحدة إلى مقدار 100 مل، ومن ثم فبعد 200 مل ثم إلى 300 مل .

#### تحذيرات

- 1 يرجى التأكد من أن التيار الكهربائي لديك هو نفس التيار المطلوب لتشغيل الجهاز.
  - 2 من فضلكم! لا تستخدموا هذا الجهاز بالقرب من المواد القابلة للاشتعال .
  - 3 لا تضع الفيش في المأخذ ويداكم رطبتان ، وإلا فإنكم قد تتعرضون لصدمة كهربائية .
  - 4 لا تبللوا هذا الجهاز بالمياه ، ولا تعرضوه للحرارة ، وإلا فسوف يتأثر أدائه .
  - 5 تأكدوا من أن المنتج الذي بحوزتكم لم يفتح و يعبث بداخله ثم يعلب مجددا ، من طرف أناس لا دراية لهم بالأجهزة الكهربائية، لكنهم حاولوا إصلاحه.
  - 6 لا تضعوا هذا المنتج على مكان غير مستقر ، ولا تستخدموه في مكان رطب أو بالقرب من مصادر الحرارة الأخرى ، وإلا سوف يتعرض لعلطب و التلف .
  - 7 في حالة تلف السلك الكهربائي، ينصح بمراجعة الشركة المصنعة أو ممثلها ، للقيام بتغييره ، وذلك من أجل تجنب كافة المخاطر المحتملة .
  - 8 تأكدوا من وضع جهاز صنع اللبن خاصتكم في مكان لا يستطيع الأطفال الوصول إليه . فالضغطيدون قصد على مفاتيحه قد يتسبب في توقفه عن العمل .
  - 9 يجب ألا يستخدم هذا الجهاز إلا تحت رقابة وإشراف شخص مسؤول بعد إعطاء تعليمات السلامة بخصوص هذا الاستخدام . كذلك يجب ألا يستخدم هذا الجهاز من طرف ذوي القدرات الجسدية والحسية والعقلية المحدودة ، أو الذين ليس لديهم المعرفة والخبرة الكافية لذلك ، (بمن فيهم الأطفال) .
- ينبغي وضع الأطفال تحت الرقابة حتى لا يلعبوا بالجهاز.**

#### الصيانة وإجراء التصليحات

- 1 يجب سحب الفيش عن استعمال الجهاز ، كما يجب مراعاة عدم غسلها إلا بعد أن يبرد.
- 2 يجب غسل الجهاز عقب استعماله بعد أن يبرد ، وإلا فسيتصدر عنها روائح كريهة .
- 3 لا تستخدموا أي من هذه المواد أو الأدوات لمسح الجهاز: زيت الموز، البترول ، مطهر الجروح، فراش للتنظيف القاسية ، السيفالوف لاذية المقاومة للصدأ، أو ما يماثلها .
- 4 تأكدوا من أن الغطاء الخارجي لم يتعرض للتبلل ، و لم يتسرب الماء إليه . و إن حدث هذا الأمر فيمكنكم مسح الجهاز بخرقة نظيفة (على ألا تكون رطبة جدا).
- 5 في حالة عدم استخدامكم للمنتج لفترة طويلة ، فضعوه من فضلكم في علبة، ثم خزنوه و احفظوه في مكان جيد التهوية ، جاف وخال من الرطوبة.

#### تعليمات وأجوبة على تساؤلات شائعة

- 1 ضوء لمبة المؤشر أو أرقامه ليسا مشرقين كثيرا .
- أ. هل الكهرباء مقطوعة؟
- ب. هل فيش الكهرباء موصول بالبريز ؟
- ج. هل زر تشغيل الجهاز مغلق (على وضع OFF)؟

**2. بعد الانتهاء من عملية التخمير لم يتحول الحليب إلى لبن:**

أ. هل المدة المحددة للعملية قصيرة جداً؟

ب. هل درجة حرارة المكان الداخلية ، أو درجة حرارة الحليب منخفضة جداً؟ (إذا كانت درجة الحرارة منخفضة جداً، فقوموا بتمديد وقت التشغيل بشكل يتناسب و الحرارة)

**3. صدور رائحة غريبة من اللبن بعد الانتهاء من عملية التخمير:**

أ. هل المدة المحددة للعملية طويلة جداً؟

ب. هل المواد الخام المستخدمة غير مناسبة أو فاسدة؟

**ملاحظات:** إذا كانت المشكلة لا تزال قائمة بعد ، بالرغم من التحقق من كل الأمور الواردة أعلاه، فيرجى الاتصال بالشركة المصنعة أو بالموزع المعتمد . ولا تسمحوا للأشخاص غير المصرح لهم بفك الجهاز بغية محاولة إصلاحه .

## - GARANTİ ŞARTLARI -

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi, 20 işgünü geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
  - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
  - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
  - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimini talep edebilir.
- 6) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - İstanbul - Türkiye

Çağrı Merkezi: 444 66 86

www.sinbo.com.tr - info@sinbo.com.tr



## MÜŞTERİ HİZMETLERİ

### Değerli Müşterimiz,

En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yanı sıra; en iyi hizmeti vermenin de önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yakın olabilmek için, internet adresimizdeki erişim formlarının yanı sıra, tüketici danışma hattımızı da hizmetinize açmış durumdayız.

TÜKETİCİ  
DANIŞMA HATTI  
**444 66 86**

**sinbo**  
www.sinbo.com.tr  
0800 211 50 21

### Tüketici Danışma Hattımızı,

- Hafta içi her gün **08.00-18.00** saatleri arasında arayabilir; istek, öneri ve şikayetlerinizi firmamıza iletebilirsiniz.

### Tüketicinin Dikkatine:

Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz:

1. Ürünü aldığınızda **Garanti Belgesini** mutlaka yetkili satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürünü kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından, Tüketici Danışma Hattına başvurunuz.
4. Ürünü promosyon aracılığı ile edinmişseniz, ürüne ait garanti belgesini en yakın yetkili servisimize giderek onaylattırınız.
5. Teknik servisteki işiniz bittiğinde **"Yetkili Servis Hizmet Fişi"** almayı unutmayınız. Alacağınız bu Hizmet Fişi, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.

**KAPIDAN KAPIYA  
ÜCRETSİZ  
SERVİS**

**10 GÜNDE  
TESLİMAT  
GARANTİSİ (\*)**

Kapıdan Kapiya Ücretsiz Servis Kampanyamız dâhilinde Yurtiçi Kargo Firması ile işbirliği içerisindeyiz. Tüketicimiz tarafından satın alınan ürünün fiyatı ne olursa olsun, Tüketicimiz ürün ile ilgili garanti kapsamına giren herhangi bir problem yaşadığında, **444 66 86 numaralı Tüketici Danışma Hattımızı** araması ve kayıt bırakması yeterlidir. Bu süreçten sonra Tüketicimizin ürünü ücretsiz olarak Yurtiçi Kargo tarafından Tüketicimizin bulunduğu adresten alınıp, 10\* iş günü içerisinde ürün çalışır bir vaziyette, yine Tüketicimiz Yurtiçi Kargo aracılığı ile adresine teslim edilmektedir. 10 iş günü içerisinde sorunu çözülmemeyen ürünler ise, yenisi ve/veya bir üst modeli ile değiştirilmektedir. Tüm bu süreçte Tüketicilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.

(\*Ürünün servis garanti süresi, Yurtiçi Kargo ürünü Sinbo Fabrikası'na teslim ettikten sonra başlar.)



**- TEDARİKÇİ FIRMA / EXPORTER -**  
**United Favour Development Limited**

Unit B, 10/F Lee May Building 788-790  
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.

**- UYGUNLUK BEYANI / CE -**

**Ningbo GTC Services Co., Ltd.**

6F, No.65, Mujin Road, National Hi-Tech  
Zone, Ningbo, Zhejiang, China

**EEE Yönetmeliğine uygundur.**

**AEEE Yönetmeliğine uygundur.**

**Made in P.R.C.**

**İmal Yılı : 2014**